

交通情報を聞く

- 1 オーディオメニュー (P.41) から **交通情報** を選ぶ
- 2 **1620kHz / 1629kHz** を選ぶ
[お買い上げ時の設定: 1 620 kHz]

ディスクを再生する


ディスクを挿入する

- 1 **TILT** を押す
- 2 **OPEN/EJECT** 画面から **OPEN** を選ぶ



- ディスプレイが開きます。

- 3 ラベル面を上にしてディスクを挿入する



- ディスプレイが自動的に閉まり、再生を開始します。
- **TILT** を押して、手動でディスプレイを閉じることもできます。

ディスクを取り出す

- 1 **TILT** を押す
- 2 **OPEN/EJECT** 画面から **DISC EJECT** を選ぶ
 - ディスプレイが開き、ディスクが排出されます。
- 3 ディスクを取り出す

