


#### 4 挿入のしかた

地図SDHCメモリーカードを挿入する




#### 5 パネルを本体の左端に合わせ、はめ込む



- パネル裏面の突起を、本体の孔にかみ合わせてください。

#### 6 パネルを右にスライドさせ、取り付け



#### 7 ディスプレイを閉じる

##### 1 車のエンジンをかける

(ACCをONにする)

##### 2 **確認**を選び、**TILT**を押す

- ディスプレイが閉じます。

#### お知らせ

- 地図SDHCメモリーカードを挿入したら、必ずパネルを取り付けてください。パネルが取り付けられていない状態では、ディスプレイが閉じません。

## 後席用モニターと組み合わせる

接続する各機器の説明書もよくお読みください。

本機の映像(TV、DVD、VTR、SD(動画)、USB(動画))を、後席用モニターに表示できます。

- 別売の車両AVインターフェースコード(CA-LAV200D)の接続が必要です。(取付説明書)

#### 準備

- 後席用モニターを、本機が接続されている入力モード(「ビデオ」など)に切り換えてください。

#### オーディオを切り換える

(P.41)

- 本機および後席用モニターに、選んだオーディオが表示されます。
- **MAP**を押すと、後席用モニターに映像を出力したまま、本機のディスプレイを現在地画面に切り換えることができます。
- 後席用モニターには、走行中でも映像が出力されます。