



6 カメラスケールを調整する

1 カメラスケールの調整したい点をタッチする



- タッチした場所が□で表示されます。
- [MAP]を2秒以上押すと、画質調整画面が表示されます。

2 ← → ↑ ↓ で位置を調整する



- **グリッドを表示**
調整の目安となるグリッドを表示します。

3 上記手順6-1～6-2を繰り返し、4点を調整する

その他の外部機器と接続して使う

ビデオカメラやドライブレコーダーなどを本機と接続し、操作することができます。

接続する各機器の説明書をよくお読みください。

ビデオカメラと接続する

- 別売の車両AVインターフェースコード(CA-LAV200D)の接続が必要です。(取付説明書)

オーディオメニュー(P.16)から**VTR**を選ぶ

- 接続した機器の映像と音声が出力されます。

ドライブレコーダーと接続する

別売のドライブレコーダーを本機と接続して、運転の状況を記録できます。録画した動画・撮影した静止画は、本機で確認できます。

後方確認する

- ドライブレコーダー(CA-DR03TD)を接続している場合のみ本機能が使えます。
- 別売の車両AVインターフェースコード(CA-LAV200D)の接続が必要です。(取付説明書)

準備

- 「ダイレクトボタン」を「ドライブレコーダーリアカメラ」に設定してください。(P.78)

地図画面で📷を選ぶ

- ナビ画面がリアカメラの映像に切り換わります。



解除するには、画面をタッチしてください。