

■ 表示

| 内 容  | ページ             |
|--|-----------------|
| <b>VICS情報が表示されない(FM VICS)</b>  |                 |
| VICSを放送している放送局を受信しているか確認してください。  | —               |
| FMの電波が弱い。<br>● 障害物(トンネルやビルの陰など)のない場所に移動してください。<br>● 電波の強い周波数の放送局を選局してください。   | —<br>—          |
| 地図情報の保持時間が過ぎた。<br>● 新しい情報を再度受信するまでお待ちください。   | —               |
| VICSのサービス外の地図を表示している。<br>● VICSのサービスを行っている圏内の地図を表示し確認してください。   | —               |
| モーターアンテナ設定がONの状態、AUDIO OFFに切り換えると、VICS情報を受信できません。<br>● AUDIO ONに切り換えてください。   | (P.42)          |
| <b>ラジオアンテナの接続を確認してください。</b>  | 取付説明書           |
| <b>VICS情報が表示されない(光ビーコン/ETC2.0)※ 別売のETC2.0車載器が必要です。</b>   |                 |
| ETC2.0車載器の取り付け状態が悪く受信できない。<br>● アンテナの上に物を置かないでください。<br>● 極端にフロントガラスが汚れている場合は、きれいにしてください。<br>● <b>取り付け位置や接続を確認してください。</b> | —<br>—<br>取付説明書 |
| <b>電波不透過ガラスや赤外線反射ガラス装着車両では、受信できない場合があります。</b><br>● <b>お買い上げの販売店にご相談ください。</b>   | —               |
| <b>TSPSアイコンが表示されない※別売のTSPS対応ETC2.0車載器が必要です。</b>  |                 |
| 路側装置の機器メンテナンス作業や故障等により、終日または時間帯によって、情報が提供されない場合があります。  | —               |
| 地図データに対象交差点の情報がないときはTSPSアイコンは表示されません。  | —               |

**オーディオ [TV]**

■ 映像/音声

| 内 容   | ページ |
|---|-----|
| <b>映像も、音声も出ない</b>   |     |
| 本機が異常に高温になっている。<br>● 車内の温度を下げてから、本機の電源を入れなおしてください。        | —   |
| 受信状態が悪い。<br>● 車のある場所や方向により、受信状態が変化します。受信状態の良い場所に移動してください。 | —   |
| <b>電源を入れても映像がすぐに出ない</b>                                   |     |
| ソフトウェアが起動して映像を表示するまでに時間がかかる場合がありますが、故障ではありません。            | —   |