

■ BLUETOOTH Audio

内 容	ページ
<b>BLUETOOTH Audio画面から操作できない(再生はできる)</b>	
● BLUETOOTH Audio機器がAVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile)に対応していない。	—
● AVRCPに対応していないと、本機から操作できません。BLUETOOTH対応機器で操作してください。(機種によっては、AVRCPに対応していても一部の操作ができない場合があります。)	—
<b>音量が小さい</b>	
BLUETOOTH機器の音量を調整してください。	—
<b>音質が悪い(音がひずむ、音が途切れる、ノイズが発生する)</b>	
BLUETOOTH Audio機器を本機に近づけてください。また、BLUETOOTH Audio機器の向きを変えてみてください。(BLUETOOTHアンテナが本体に向くように)	—
「電話1」「電話2」「スマホ連携」に設定された携帯電話/スマートフォンのうち、本機と接続されていないものがある。(例：電源がOFFになっている、車内に持ち込まれていない) ● 対象機器のハンズフリー、およびスマホ連携の接続設定を解除してください。	(P.66)

■ その他

内 容	ページ
<b>(P.96～P.100)の処置をしても問題が解決しない/その他の問題がある</b>	
● いったんエンジンを止めて、再度エンジンをかけてください。	—
● いったんBLUETOOTH対応機器の電源を切り、再度電源を入れてください。	—
● 機器登録を削除し、再度登録しなおしてください。	(P.66)
<b>それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。</b>	—

**こんなメッセージが出たときは**

■ か

内 容
高温のため、動作を停止しています。エアコンをかけ車内の温度を下げてから安全な場所に停車し、エンジンをかけ直してください。
本機の内部温度が異常に高い。 ● 内部温度が下がるまでお待ちください。
<b>この画像は表示できません。表示可能サイズを超えているか、不正な画像ファイルです。</b>
再生できない形式の静止画データを再生した。 ● ファイルを確認してください。
<b>この曲は対応していない形式のため再生できません。</b>
再生できない形式の音楽データを再生した。 ● ファイルを確認してください。
<b>このファイルは対応していない形式のため再生できません。</b>
再生できない形式の動画データを再生した。 ● ファイルを確認してください。
<b>このSDカードは書き込み禁止です。SDカードを確認してください。</b>
SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側 (LOCK) になっている。 ● 書き込み禁止スイッチを解除してください。