


ユーザー名を設定する

- 1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶
システム設定 ▶ **ユーザーカスタマイズ**
を選ぶ

- 地図画面でユーザーカスタマイズ
タッチキー(P.21)を選んでも、
ユーザーカスタマイズ画面を表示し
ます。

- 2 ユーザーカスタマイズ画面から
編集 を選ぶ



- ユーザー切替
[お買い上げ時の設定:ユーザー 1]
- ユーザー名表示
[お買い上げ時の設定:する]

- 3 ユーザー名を入力し、**決定** を選ぶ
●全角4文字(半角8文字)まで

ユーザーを切り換える

- 1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶
システム設定 ▶ **ユーザーカスタマイズ**
を選ぶ

- 2 ユーザーカスタマイズ画面から
●1 / ●2 を選び、**はい** を選ぶ
●選んだユーザーに切り換わります。

自宅を登録する

目的地メニューから登録する

- 1 目的地メニュー(P.17)から
自宅 を選ぶ

- 2 **はい** を選ぶ

- 3 自宅の場所を検索する

- 検索のしかたは、「行き先を探す」と
同じです。(P.38)

- 4 **自宅登録** を選ぶ

- カーソルの地点が、自宅として登録
されます。
- 自宅に出入口の情報がある場合は、
メッセージが表示されます。**はい** を
選ぶと、出入口の位置が自宅として
登録されます。
- 引き続き、自宅へのルートを探索で
きます。