

交通情報を聞く

- 1 オーディオメニュー(P.42)から
交通情報を選ぶ
- 2 **1620kHz / 1629kHz**を選ぶ
[お買い上げ時の設定: 1 620 kHz]

ディスクを再生する


ディスクを挿入する

- 1 **TILT**を押す
- 2 OPEN/EJECT画面から**OPEN**を選ぶ



- ディスプレイが開きます。


- 3 ラベル面を上にしてディスクを挿入する



- ディスプレイが自動的に閉まり、再生を開始します。
- TILT**を押して、手動でディスプレイを閉じることもできます。

ディスクを取り出す

- 1 **TILT**を押す
- 2 OPEN/EJECT画面から
DISC EJECTを選ぶ
 - ディスプレイが開き、ディスクが排出されます。
- 3 ディスクを取り出す



- 4 **TILT**を押す
 - ディスプレイが閉じます。