



1 SDメモリーカード/USBメモリーにアルバム情報を書き出す

- 1 MEMORY MUSIC再生画面 (P.55) から **編集 ▶ 曲管理 ▶ はい** を選び、情報を取得したいアルバムを選んで **アルバム編集 ▶ アルバム情報保存** を選ぶ
 - 新譜など、タイトル情報が付与されていないアルバムの場合、この操作は必要ありません。手順 1-2 から始めてください。
 - 複数ある場合は、この手順を繰り返し、アルバム情報を保存してください。
- 2 オーディオチューン画面から **gracenote** を選ぶ
- 3 **カスタムアップデート(個別更新)** を選ぶ
- 4 **はい** を選ぶ (SD、USB、MEMORY MUSIC再生中のみ)
- 5 **アルバム情報を書き出すメディア (SDカード/USB)** を選び **書き出し** を選ぶ
- 6 **はい** を選ぶ
 - アルバム情報ファイル「export.dat」が、SDメモリーカード/USBメモリーの「NVDATA」フォルダに出力されます。
 - **アルバム情報保存** で保存されたアルバム情報が、すべて書き出されます。

2 SDメモリーカード/USBメモリーを本機から取り出し、パソコンに挿入する

3 Title Finderを起動しGracenote音楽認識サービスからタイトル情報をダウンロードして、SDメモリーカード/USBメモリーに保存する

4 タイトル情報取得が完了したら、SDメモリーカード/USBメモリーをパソコンから取り出し、本機に挿入する

5 タイトル情報を更新する

- 1 オーディオチューン画面から **gracenote** を選ぶ
- 2 **カスタムアップデート(個別更新)** を選ぶ
- 3 **はい** を選ぶ (SD、USB、MEMORY MUSIC再生中のみ)
- 4 **タイトル情報を取り込むメディア (SDカード/USB)** を選び **取り込み** を選ぶ
- 5 **はい** を選ぶ
 - タイトル情報が取り込まれます。
- 6 情報を取得したアルバムのアルバム編集画面/トラック編集画面から **データベース再検索** を選ぶ
 - 取得したタイトル情報に更新されます。