


6 2 で位置を調整する




- **グリッドを表示**
調整の目安となるグリッドを表示します。

3 上記手順6-1～6-2を繰り返し、4点を調整する

- ## 7 **バック方向表示する**を選ぶ
- [お買い上げ時の設定: する]
- バック方向表示 (P.78) をしないようにするには **しない** を選びます。

バック方向表示について

車両が右に旋回している場合



カメラ映像を表示中に、3Dセンサーが車両の旋回を感知すると、旋回方向を矢印で表示します。

お知らせ

- 路面の状態などにより、実際の旋回方向とは逆方向に矢印を表示する場合があります。

その他の外部機器と接続して使う

ビデオカメラやドライブレコーダーなどを本機と接続し、操作することができます。

接続する各機器の説明書をよくお読みください。

ビデオカメラと接続する

- 別売の車両AVインターフェースコード (CA-LAV200D) の接続が必要です。(取付説明書)

オーディオメニュー (P.17) から **VTR** を選ぶ

- 接続した機器の映像と音声が出力されます。

お知らせ

- 画面をタッチすると情報バーを表示します。

ドライブレコーダーと接続する

別売のドライブレコーダーを本機と接続して、運転の状況を記録できます。録画した動画・撮影した静止画は、本機で確認できます。

後方確認する

- ドライブレコーダー (CA-DR03TD) を接続している場合のみ本機能が使えます。

準備

- 「ダイレクトボタン」を「ドライブレコーダーリアカメラ」に設定してください。(P.79)

地図画面で を選ぶ

- ナビ画面がリアカメラの映像に切り換わります。



解除するには、画面をタッチしてください。