

## ディスクに記載されているマークについて

### ■ リージョン番号

- 発売地域ごとにディスクとプレーヤーに割り当てられた番号です。ディスクとプレーヤーのリージョン番号が一致しないと再生できません。
  - 製作者の意図により特定の地域・国で再生不可と認定されているディスクは、再生できない場合があります。
    - ・本機のDVDのリージョン番号は、「2」です。
- 「2」(2を含むもの)または「ALL」が表示されているディスクが再生できます。



### ■ 字幕言語数



### ■ 音声言語数



### ■ アングル数



### ■ 画面サイズ(横:縦の比)

映し出される映像のサイズは、画面比率の設定とディスク側の画面サイズによって異なります。

4:3の標準サイズ

レターボックス

16:9のワイドサイズ

画面サイズが標準(4:3)のときは、レターボックスで再生されます。

画面サイズが標準(4:3)のときは、パン&スキャンで再生されます。

## 再生できないディスク

- 8 cmディスク\*1
  - NTSC以外の方式(PAL、SECAM方式など)で記録されたディスク
  - ファイナライズされていないDVD-R/RW
  - クローズセッションされていないCD-R/RW
  - Ultra HD Blu-ray
  - BDXL
  - カートリッジ付きBD-RE (Ver.1.0)
  - BD-ROM
  - DVD-ROM
  - DVD+R
  - DVD+RW
  - DVDオーディオ
  - DVD-RAM
  - CD-ROM
  - フォトCD
  - CD-G
  - ビデオCD
  - CDV
  - SVCD
  - SACD
  - CD-EXTRA\*2
  - VSD
  - CVD
  - DualDisc\*3
  - HD DVD-Video
  - HD DVD-R
  - HD DVD-RW
  - HD DVD-ROM
  - HD DVD-RAM
  - DIVX Videoディスク など
- \*1 シングルアダプターも使用できません。無理に挿入しないでください。故障の原因となります。
- \*2 ファーストセッションが音楽データ(CD-DA)の場合は、再生できます。
- \*3 ディスクにキズが付いたり、ディスクが詰まって本機から取り出せなくなるおそれがあります。