

|               |   |
|---------------|---|
| 安全上のご注意 ..... | 6 |
|---------------|---|

## はじめに P.10

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 使用上のお願い.....          | 10 |
| 各部のなまえとはたらき .....     | 12 |
| タッチパネルの操作について .....   | 13 |
| 準備する(確認・調整) .....     | 14 |
| 取り付け・配線を確認する .....    | 18 |
| 初期設定をする.....          | 20 |
| メニュー画面の操作.....        | 22 |
| ステアリングスイッチの設定をする..... | 26 |
| セキュリティの設定をする .....    | 27 |

## ナビゲーション P.28

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 地図の紹介 .....                          | 30 |
| 地図の見かた .....                         | 34 |
| ランチャーメニューで操作する .....                 | 38 |
| ルート・案内・地図をアレンジする<br>(ストラダチューン) ..... | 40 |
| 地図の操作 .....                          | 42 |
| 行き先までのルートを作るには .....                 | 50 |
| 行き先を探す .....                         | 52 |
| ルートを探索する.....                        | 57 |
| 全ルート図から設定・確認する.....                  | 58 |
| ルートを編集する.....                        | 60 |
| ルートを保存する.....                        | 62 |
| 渋滞データバンク探索をする .....                  | 63 |
| ルート探索について.....                       | 64 |
| ルート案内中に.....                         | 66 |
| 地点を登録する(登録地) .....                   | 70 |
| VICS情報を見る.....                       | 74 |

## オーディオ P.80

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| オーディオの基本操作.....                 | 82  |
| テレビを見る .....                    | 84  |
| ラジオを聞く .....                    | 91  |
| 交通情報を聞く.....                    | 92  |
| ディスクを再生する.....                  | 93  |
| BLUETOOTH Audioを再生する .....      | 99  |
| SDメモリーカードに音楽CDを<br>録音する.....    | 100 |
| 本機で録音した音楽データを再生する....           | 102 |
| 本機で録音した音楽データを編集する....           | 104 |
| SDメモリーカード/USBメモリーを<br>再生する..... | 112 |
| iPodを再生する .....                 | 116 |
| 音質・音場を調整する<br>(オーディオチューン).....  | 120 |
| 映像を調整する.....                    | 124 |
| 現在地画面に<br>オーディオ映像を表示する .....    | 125 |

## BLUETOOTH P.126

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| BLUETOOTH対応機器を<br>本機に登録する .....      | 128 |
| BLUETOOTH対応機器を<br>手で本機と接続する.....     | 130 |
| BLUETOOTH対応機器の<br>詳細情報を見る .....      | 132 |
| 本機の本体情報を変更する .....                   | 133 |
| ハンズフリーで通話する .....                    | 134 |
| Drive P@ssを利用する<br>(スマートフォン連携).....  | 138 |
| おでかけナビサポート ここいこ♪<br>(スマートフォン連携)..... | 143 |
| 音声認識で目的地を検索する .....                  | 144 |

## その他 P.147

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| ■ その他の機能                        |     |
| ecoドライブ機能を使う .....              | 148 |
| メンテナンス情報を設定する .....             | 149 |
| 地図更新について.....                   | 150 |
| バージョンアップする .....                | 152 |
| ■ 別売品                           |     |
| 別売品と組み合わせて使う .....              | 152 |
| ■ 設定                            |     |
| 利用に応じた設定に変える(各種設定)...           | 160 |
| ■ 困ったとき                         |     |
| よくあるお問い合わせ .....                | 165 |
| 故障かな!?.....                     | 166 |
| ■ 必要なとき                         |     |
| 文字入力のしかた.....                   | 180 |
| ディスクについて.....                   | 181 |
| お手入れ .....                      | 183 |
| SDメモリーカード・<br>USBメモリーについて ..... | 184 |
| データ作成時の留意点.....                 | 185 |
| Gracenote 音楽認識サービス<br>について..... | 188 |
| BLUETOOTHについて.....              | 190 |
| DVD言語コード一覧表.....                | 191 |
| ナビゲーションシステムとは .....             | 192 |
| VICSについて .....                  | 195 |
| 地図ソフトについて.....                  | 197 |
| 市街地図の収録エリア .....                | 202 |
| ジャンル一覧 .....                    | 204 |
| さくいん .....                      | 206 |
| 商標などについて.....                   | 210 |
| 仕様.....                         | 212 |
| 保証とアフターサービス .....               | 214 |