

# オーディオの基本操作

- 走行中は、TV、DVD、SD動画、USB動画、iPodビデオ、HDMI、VTR、Drive P@ss（動画など）の映像は表示されません。  
安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いてご覧ください。
- 走行中でも、後席用のモニターには映像が出力されます。  
後席用のモニターに出力される映像について→P.152

## オーディオに切り換える

**AUDIO**を押す

- オーディオの画面に切り換わります。

## オーディオの種類を選ぶ

オーディオメニュー（P.22）から切り換えたいオーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。

### お知らせ

- オーディオの音量を調整するには→P.16


ステアリングスイッチで選ぶには

### 準備

- ステアリングスイッチ設定をしてください。（P.26）

ソース  
**SOURCE**を割り当てた  
ステアリングスイッチを押す

- 押すごとにオーディオが切り換わります。



- \* 1 SDメモリーカード挿入時のみ
- \* 2 本機で録音した音楽データの再生
- \* 3 ディスク（CD・MP3/WMA・DVD）挿入時のみ
- \* 4 Drive P@ss接続時のみ
- \* 5 HDMIとDrive P@ssは後席用モニターに出力できません。
- \* 6 USBメモリーまたはiPod接続時のみ（同時には接続できません。）
- \* 7 BLUETOOTH Audio機器接続時のみ

- オーディオOFF時はMEMORY MUSICに切り換わります。
- 交通情報時は、TVに切り換わります。
- ステアリングスイッチで交通情報に切り換えることはできません。

## オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

オーディオ画面表示中に

**現在地**を押す

- オーディオ画面に戻るには、**AUDIO**を押してください。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオOFFにしてください。（右記）

### お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、オーディオ映像を表示させることができます。（P.125）

## オーディオをOFFにする

本体ボタンで

**AUDIO**を2秒以上押す

- オーディオをONにするには

オーディオOFFの状態では、

**AUDIO**を2秒以上押す

ツートップメニューから

**AUDIO OFF**を選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。（オーディオOFF）

- オーディオをONにするには

ツートップメニューから

**AUDIO ON**を選ぶ