

本機で録音した音楽データを編集する

パソコンでGracenoteデータベースを更新する(ローカルアップデート)

WEBサイト (<http://panasonic.jp/navi/>) から、Gracenoteデータベースの更新データをダウンロードして、本機のGracenoteデータベースを更新できます。

1 SDメモリーカードまたはUSBメモリーをパソコンに挿入する

2 WEBサイトから、Gracenoteデータベースの更新データをダウンロードして、SDメモリーカードまたはUSBメモリーに保存する

3 SDメモリーカードまたはUSBメモリーをパソコンから取り出し、本機に挿入する



4 Gracenoteデータベースを更新する

1 オーディオチューン画面 (P.120) から **gracenote** を選ぶ

2 **ローカルアップデート(定期更新)** を選ぶ

3 SD、USB、MEMORY MUSIC再生中のみ、**はい** を選ぶ

4 更新データを保存したメディア (**SDカード/USB**) を選び、**更新開始** を選ぶ

- **更新履歴**: ローカルアップデートの更新履歴を表示。

5 **はい** を選ぶ

- 本機のGracenoteデータベースが更新されます。

5 タイトル情報を更新する

情報を取得したアルバムのアルバム編集画面/曲編集画面から

データベース再検索 を選ぶ (P.105)

- 取得したタイトル情報に更新されます。

お知らせ

- Gracenoteデータベースはパブリックなデータベースですので、データベースの内容を100%保障するものではありません。

パソコンでタイトル情報を個別に更新する(カスタムアップデート)

新譜など、本機のGracenoteデータベースにないタイトル情報を、個別にGracenote音楽認識サービスから検索して取得できます。

準備(初回のみ)

- 専用アプリ「Title Finder」をWEBサイトからダウンロードして、パソコンにインストールしてください。詳しくは、右記サイトをご覧ください。 <http://panasonic.jp/navi/>

1 SDメモリーカードまたはUSBメモリーにアルバム情報を書き出す

1 情報を取得したいアルバムのアルバム編集画面 (P.104) から、**アルバム情報保存** を選ぶ

- 情報を取得したいアルバムが複数ある場合は、この手順を繰り返し、アルバム情報を保存してください。

2 オーディオチューン画面 (P.120) から **gracenote** を選ぶ

3 **カスタムアップデート(個別更新)** を選ぶ

4 SD、USB、MEMORY MUSIC再生中のみ、**はい** を選ぶ


5 **アルバム情報を書き出すメディア (SDカード/USB)** を選び **書き出し** を選ぶ

6 **はい** を選ぶ

- アルバム情報ファイル「export.dat」が、SDメモリーカードの「[NVDATA]」フォルダに出力されます。
- 手順1で保存されたアルバム情報が、すべて書き出されます。

2 SDメモリーカードまたはUSBメモリーを本機から取り出し、パソコンに挿入する

3 Title Finderを起動しGracenote音楽認識サービスからタイトル情報をダウンロードしてSDメモリーカードまたはUSBメモリーに保存する



4 タイトル情報取得が完了したら、SDメモリーカードまたはUSBメモリーをパソコンから取り出し、本機に挿入する

5 タイトル情報を更新する

1 オーディオチューン画面 (P.120) から **gracenote** を選ぶ

2 **カスタムアップデート(個別更新)** を選ぶ

3 SD、USB、MEMORY MUSIC再生中のみ、**はい** を選ぶ

4 **タイトル情報を取り込むメディア (SDカード/USB)** を選び **取り込み** を選ぶ

5 **はい** を選ぶ

- タイトル情報が取り込まれます。

6 情報を取得したアルバムのアルバム編集画面/曲編集画面から **データベース再検索** を選ぶ (P.105)

- 取得したタイトル情報に更新されます。