

ハンズフリー用の携帯電話を手動で接続する

- 1 BLUETOOTH設定画面(P.128)から**登録機器一覧**を選ぶ
- 2 **ハンズフリー**を選ぶ
- 3 携帯電話登録一覧から**接続したい携帯電話の「電話1」または「電話2」**を選ぶ



- 選んだ携帯電話が本機とハンズフリー接続されます。
- 接続が完了するまで、約20秒かかります。
- 2台まで接続できます。
- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。*

お知らせ

- ハンズフリー接続中は、地図画面に接続機器の電波状態と電池残量が表示されます。ただし、端末によっては電波状態が正しく表示されない場合があります。

接続確認案内の設定をするには

■ 接続確認案内について

本機の電源がONになったとき、接続設定された携帯電話に接続できなかった場合に案内されます。

案内されるまでの時間は、接続した携帯電話の台数により異なります。

携帯電話登録一覧(上記)から**接続確認案内** **する** / **しない** を選ぶ


接続を解除するには

携帯電話登録一覧(上記)から**接続中の「電話1」または「電話2」**をタッチする

- 接続が解除されます。

BLUETOOTH Audio機器を手動で接続する

- 1 BLUETOOTH設定画面(P.128)から**登録機器一覧**を選ぶ
- 2 **BLUETOOTH Audio**を選ぶ
- 3 登録機器一覧から**接続したいBLUETOOTH Audio機器の「接続する」**を選ぶ



- 選んだBLUETOOTH Audio機器が本機とBLUETOOTH Audio接続されます。
- 接続が完了するまで、約20秒かかります。
- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。*

接続を解除するには

登録機器一覧(上記)から**接続中のBLUETOOTH Audio機器の「接続する」**をタッチする


- 接続が解除されます。

「ここいこ」/「Drive P@ss」/音声認識用のスマートフォンを手動で接続する

準備

- 専用アプリケーション(無料)の「ここいこ」や「Drive P@ss」をインストールして、起動してください。(P.138、143)
- 「ここいこ」や「Drive P@ss」用に接続したいスマートフォンを、本機にハンズフリー機器として登録してください。(P.128)
- 音声認識を利用する場合は、Drive P@ss接続するスマートフォンをハンズフリー接続してください。(P.130)

携帯電話登録一覧(P.130)から**接続したいスマートフォンの「Drive P@ss」**を選ぶ



- 選んだ携帯電話が本機とDrive P@ss接続されます。
- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。*

接続を解除するには

携帯電話登録一覧(P.130)から**接続中の「Drive P@ss」**をタッチする

- 接続が解除されます。