

取り付けや配線をするとき

**注意**

**必ず、付属品や指定の部品を使用する**  
機器の損傷や確実に固定できず、事故や故障、火災の原因となります。

**取り付け場所の汚れ(ごみ・ほこり・油)などを取り除き、しっかり取り付ける**  
走行中に外れ、交通事故やけがの原因となります。  
ときどき取り付け状態(接着やねじのゆるみなど)を点検してください。

**板金やエッジ、樹脂バリおよび可動部に干渉しないように配線する**  
断線やショートによる火災や感電、故障の原因となります。

**水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けない**  
水や油煙などが入ると、発煙や発火、故障の原因となります。

**本機の通風孔をふさがない**  
内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。

ご使用になるとき

**警告**

**ルート案内中でも、常に、実際の交通規制に従う**  
交通事故の原因となります。

**ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、交換は専門技術者に依頼する**  
規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因となります。  
ヒューズ交換や修理は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に依頼してください。

**スピーカーは、本機の仕様に適合したもの\*を使用する**  
火災や発煙、発火、故障の原因となります。  
\*最大入力50 W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4 Ω~8 Ω

**医療用電気機器などへの影響を確認する**  
本機は、無線機能を搭載しています。心臓ペースメーカー、その他医療用電気機器をご使用になる場合は、当該の各医療用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響について必ずご確認ください。

**運転者は走行中に操作したり、画像や表示を注視しない**  
必ず安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いた状態でご使用ください。交通事故の原因となります。

ご使用になるとき

**警告**

**故障や異常な状態のまま使用しない**  
画像が映らない、音が出ない、異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がする場合は、ただちに使用を中止してください。事故や火災、感電の原因となります。

**大きな音量で使用しない**  
車外の音が聞こえないことによる交通事故の原因となります。

**SDメモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない**  
誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

**機器内部に、水や異物を入れない**  
金属物や燃えやすいものが入ると、動作不良やショートによる火災や発煙、発火、感電、故障の原因となります。飲み物などがかからないようにご注意ください。

**雷が鳴りだしたら、アンテナコードや本機に触らない**  
落雷による感電のおそれがあります。

接触禁止

**注意**

**本機を車載用以外には、使用しない**  
発煙や発火、感電、けがの原因となります。

**可動部やディスク挿入口に手や指を入れない**  
特に、モニターの開閉や角度調整の際にご注意ください。  
けがの原因となります。

**落下させる、たたくなど、強い衝撃を与えない**  
故障や火災の原因となります。

**開いたモニターの上に物を置かない**  
液晶ディスプレイ部の破損や飲み物がこぼれることにより、発煙や発火、感電、故障の原因となります。

異常発生時やお問い合わせは

まず、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。  
●お客様による修理は、絶対におやめください。