

# 地点を登録する(登録地)

## 登録地の情報を見る


### 地点メニューから情報を見る

- 1 登録地にカーソルを合わせ、**設定**を選ぶ  
● 地点メニューが表示されます。
- 2 地点メニュー(P.47)から**地点を編集する**を選ぶ  
● 登録地詳細画面が表示されます。

### 情報・設定メニューから情報を見る

- 1 情報・設定メニュー(P.22)から**ナビ設定**を選ぶ
- 2 ナビ設定メニューから**登録地編集**を選ぶ
- 3 登録地編集画面(P.71)から**登録地編集**を選ぶ
- 4 リストから登録地を選ぶ  
● 選んだ登録地の登録地詳細画面が表示されます。  
● **全削除**:すべての登録地を削除  
● **全表示**:すべての登録地をリスト表示  
● **フォルダ**:フォルダのリストを表示  
● **登録順**:登録された順に並び換え  
● **マーク順**:マーク順に並び換え

### 登録地詳細画面



## 登録地を編集する

### 名称を編集する

- 1 **名称**を選ぶ
- 2 名称を入力し、**決定**を選ぶ  
● 全角12文字(半角25文字)まで  
● 文字入力のしかた→P.184

### フォルダ名を変更する→P.70

### 電話番号を編集する

- 1 **TEL**を選ぶ
- 2 電話番号を入力する  
(携帯電話・PHSの番号も可)
- 3 **決定**を選ぶ


### メモを編集する

- 1 **メモ**を選ぶ
- 2 メモを入力する  
● 全角16文字(半角32文字)まで  
● 文字入力のしかた→P.184
- 3 **決定**を選ぶ

### マークを変更する

- 1 **マーク**を選ぶ
- 2 リストからマークを選ぶ
- 3 **戻る**を選ぶ

### 登録地詳細画面



### アラームを設定する

設定した方向から、設定した距離まで近づくと、アラームでお知らせします。

- 1 **アラーム**を選ぶ
- 2 アラームの種類を選ぶ
- 3 案内距離を選ぶ
- 4 **進入角度**を選ぶ  
● 進入角度を設定しない場合は、全方位が対象となります。
- 5 進入角度を調整し、**セット**を選ぶ  
● アラームを鳴らさないようにするには**OFF**を選ぶ

### 登録地を削除する

一度消去するとともに戻せません。消去は十分確認のうえ行ってください。

- 1 **削除**を選ぶ
- 2 **はい**を選ぶ



- 登録地が消去されます。

### リストの順を変更する

- 1 **並び替え**を選ぶ
- 2 移動先の**挿入**を選ぶ

### 登録地の位置を修正する

- 1 **位置修正**を選ぶ
- 2 変更したい場所にスクロールさせる
- 3 **セット**を選ぶ

### 登録地の番号に電話をかける

- BLUETOOTH接続中のみ
- 電話する**を選ぶ  
● 登録地の電話番号に電話をかけます。
- 通話中の操作について→P.138