

本機で録音した音楽データを編集する

タイトルが付与されていなかったり、誤ったタイトルが付与されているアルバムは、パソコンやスマートフォンを使用してGracenoteデータベースを更新すると、正しい情報が付与される場合があります。(P.112～114)
それでも正しい情報が付与されない場合は、下記の手順から手動で編集することもできます。


アルバムの情報を編集する

1 MEMORY MUSIC再生画面(P.106)から**編集**を選ぶ


2 編集メニューから、**曲管理**を選ぶ

- 曲管理画面が表示されます。
- **現在のアルバム**：再生中のアルバムのアルバム編集画面を表示
- **現在の曲**：再生中の曲の情報編集画面を表示
- 再生中は**はい**を選んで再生を停止してください。

3 曲管理画面から編集したいアルバムを選び、**アルバム編集**を選ぶ



4 アルバム編集画面からアルバムの情報を編集する(右記)



項目	操作	
アルバム名を編集する	アルバム名にタッチする	アルバム名を入力する ● 全角32文字(半角64文字)まで 決定 を選ぶ
アルバムのよみを編集する	アルバムよみにタッチする	アルバムのよみを入力する ● 全角32文字(半角64文字)まで
アーティスト名を編集する	アーティストの アルバム内の曲をすべて編集 を選ぶ	アーティスト名を入力する ● 全角32文字(半角64文字)まで
アーティストのよみを編集する	アーティストよみの アルバム内の曲をすべて編集 を選ぶ	アーティストのよみを入力する ● 全角32文字(半角64文字)まで
ジャンルを変更する	ジャンルカスタマイズ を選ぶ	ジャンルを選ぶ
アルバムの情報を保存する(P.113)	アルバム情報保存 を選ぶ	● カスタムアップデート時、アルバムの情報がSDメモリーカード/USBメモリーに書き出されます。(P.113)
アルバムの情報を更新する(P.112～113)	データベース再検索 を選ぶ	(複数の候補がある場合のみ) リストから アルバム名 を選ぶ

お知らせ


- データベース再検索を行うと、手動で編集したタイトルは、録音時に自動で付与されたタイトルに戻ります。
- タイトル情報を編集しても、本機のGracenoteデータベースは更新されません。そのため、SDメモリーカードに録音したアルバム・曲情報は更新されますが、CD再生時は編集されていない情報が表示されます。

曲の情報を編集する

1 曲管理画面(上記)から編集したい曲が収録されたアルバムを選び、**トラック表示**を選ぶ

2 編集したい曲を選び、**トラック編集**を選ぶ

3 トラック編集画面から曲の情報を編集する(右記)



項目	操作	
アーティスト名を編集する	アーティスト名にタッチする	アーティスト名を入力する ● 全角32文字(半角64文字)まで 決定 を選ぶ
アーティストのよみを編集する	アーティストのよみにタッチする	アーティストのよみを入力する ● 全角32文字(半角64文字)まで
曲名を編集する	曲名にタッチする	曲名を入力する ● 全角32文字(半角64文字)まで
曲のよみを編集する	曲のよみにタッチする	曲のよみを入力する ● 全角32文字(半角64文字)まで
ジャンルを変更する	ジャンルカスタマイズ を選ぶ	ジャンルを選ぶ
曲の情報を更新する(P.112～113)	データベース再検索 を選ぶ	(複数の候補がある場合のみ) リストから 曲名 を選ぶ