

映像を調整する

画質を調整する

- 1 画質調整画面または画面調整画面が表示されるまで、**現在地**を2秒以上押す
 - カメラ画質を調整する場合は、カメラスケール表示の調整画面を表示させてください。(P.162)
 - オプションカメラの画質を調整する場合は、設置位置確認画面を表示させてください。(P.157)

- 2 **TV** **Blu-ray Disc** **DVD** **iPodビデオ** **SD(動画)** **USB(動画)** **VTR** **HDMI** の場合のみ
画面調整画面から**画質調整**を選ぶ



- 画質調整画面が表示されます。

- 3 画質を調整する



- お買い上げ時の設定に戻すには
初期値を選ぶ

- 色合い*1**
 - ▶: 緑みが強くなる
 - ◀: 赤みが強くなる
 - 色の濃さ*1**
 - ▶: 濃くなる
 - ◀: 薄くなる
 - コントラスト**
 - ▶: 明暗の差が大きくなる
 - ◀: 明暗の差が小さくなる
 - 明るさ**
 - ▶: 明るくなる
 - ◀: 暗くなる
 - ダイナミックガンマ*1**
 - ONにすると、本機が自動的に色彩やコントラストを調整します。
 - タッチするごとに、ON/OFFが切り換わります。
- *1ナビゲーション画面では調整・設定できません。

アスペクトを切り換える


- 画面調整画面(上記)からアスペクトを選ぶ

[お買い上げ時の設定:フル]

- フル** 映像が画面全体になるように横方向に伸ばした画面(どの位置も伸ばす比率は同じ)
- ワイド** 16:9(横:縦)の画面(左右が少し黒くなる)
 - 4:3の映像は、横方向に引き伸ばされます。
- シネマ** ノーマル画面の比率のまま、左右に合わせて拡大した画面(上下が少しカットされる)
 - 16:9の映像は、横方向に圧縮されます。
 - Blu-ray Disc** **DVD** のみ
- ノーマル** 4:3(横:縦)の画面(左右が黒くなる)
 - 16:9の映像は、横方向に圧縮されます。

現在地画面にオーディオ映像を表示する

現在地画面に、**TV** **Blu-ray Disc** **DVD** **iPodビデオ** **VTR** **HDMI** **Drive P@ss**の映像を表示できます。

- 1 現在地画面で**LAUNCHER**を選ぶ
- 2 ランチャーメニューから**右画面表示**を選ぶ
- 3 右画面表示設定画面から**デュアルウィンドウ**を選ぶ
 - 現在地画面にオーディオ映像が表示されます。
 - 右画面(オーディオ画面)をタッチすると、オーディオが全画面表示されます。

- お知らせ**
 - ナビ設定からも、デュアルウィンドウの設定ができます。(P.165)

- お知らせ**
 - 走行中は、オーディオ映像は非表示になります。地図上にオーディオ映像を表示させるときは、安全な場所に停車して、パーキングブレーキを引いてご覧ください。
 - 拡大図(P.32)表示中や地図モード画面(P.36)、渋滞・規制情報の割り込み表示中(P.76、77)は、オーディオ映像は表示されません。
 - 現在地画面のオーディオ映像は、表示位置の変更ができません。