


BLUETOOTH通信を利用して、BLUETOOTH Audio (P.103)、ハンズフリー通話 (P.138)、おでかけナビサポート ここいこ♪ (P.147)、Drive P@ss (P.142)、音声認識 (P.148) の機能を利用できます。

- ハンズフリー用携帯電話を4台まで登録でき、2台同時に接続できます。
- BLUETOOTH Audio を2台まで登録でき、1台に接続できます。
- スマートフォン連携機器は、ハンズフリー用に登録された機器から、1台接続できます。
- すでに最大数登録しているときは、不要な登録データを削除してください。(P.133)
- 本書では、BLUETOOTH対応機器の操作を、docomo P-01Fを例に説明しています。
- 適合機種については、下記サイトをご覧ください。
http://panasonic.jp/navi/
- 操作方法は対応機器によって異なります。
詳しくは、BLUETOOTH対応機器の説明書をご覧ください。
- 本機で利用できるプロファイルについて

サービス		プロファイル
ハンズフリー	ハンズフリー通話	Hands-Free Profile (HFP)
	電話帳転送	Object Push Profile (OPP) Phone Book Access Profile (PBAP)
BLUETOOTH Audio		Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
「ここいこ♪」		Serial Port Profile (SPP)
「Drive P@ss」		
音声認識		Serial Port Profile (SPP) Hands-Free Profile (HFP)

■ ご利用の流れ



*1 初回利用時のみ

BLUETOOTH

登録・接続

BLUETOOTH対応機器を本機に登録する 132

本機の準備をする 132

BLUETOOTH対応機器を本機に機器登録する 132

BLUETOOTH対応機器の登録データを削除する 133

BLUETOOTH対応機器を手動で本機と接続する 134

ハンズフリー用の携帯電話を手動で接続する 134

BLUETOOTH Audio 機器を手動で接続する 134

「ここいこ♪」/「Drive P@ss」/音声認識用のスマートフォンを手動で接続する 135

BLUETOOTH対応機器の詳細情報を見る 136

ハンズフリー用の携帯電話の詳細情報を見る 136

BLUETOOTH Audio 機器の詳細情報を見る 136

本機の本体情報を変更する 137

ハンズフリー

ハンズフリーで通話する 138

電話がかかってきたら 138

通話中の操作 138

電話番号を入力して電話をかける 139

リダイヤルする 139

発着信履歴から電話をかける 139

アドレス帳を登録する 140

アドレス帳から電話する 140

アドレス帳を削除する 141

ハンズフリー通話の設定をする 141

スマートフォン

Drive P@ssを利用する (スマートフォン連携) 142

スマートフォンの準備をする (初回利用時のみ) 142

本機の準備をする (初回利用時のみ) 142

スマートフォンを本機に機器登録する (初回利用時のみ) 143

スマートフォンと本機を Drive P@ss 接続する 143

スマートフォンと本機をケーブルで接続する 144

Drive P@ssを利用する 146

おでかけナビサポート ここいこ♪ (スマートフォン連携) 147

「ここいこ♪」で検索した地点をすぐに本機に送信する 147

「ここいこ♪」で検索した地点を日時指定して本機に送信する 147

音声認識

音声認識で目的地を検索する 148

いろいろな音声認識 (例) 149

検索結果画面の操作のしかた 149