


走行軌跡を表示する

走行軌跡の記録を開始するには

- 1 ナビ設定画面 (P.16) から **表示** を選ぶ


- 2 表示設定画面から走行軌跡の **記録スタート** を選ぶ



- 走行軌跡が表示されます。
- 走行軌跡の記録を開始します。

走行軌跡の記録を停止するには

表示設定画面 (上記) から走行軌跡の **記録ストップ** を選ぶ




- 走行軌跡の記録を停止します。

お知らせ

- 走行軌跡が記録されていないときは、**軌跡表示** を選べません。そのときは、走行軌跡の記録を開始してください。
- 走行軌跡は500 kmまで記録できます。500 kmを超えると、古いものから削除されます。
- 走行軌跡を非表示にしても、走行軌跡の記録は残ります。走行軌跡の記録を削除するには、表示設定画面から走行軌跡の **削除** を選んでください。
- 走行軌跡の記録中は非表示にしたり、記録を削除できません。非表示にしたり削除する際には、走行軌跡の記録を停止してください。

走行軌跡の表示/非表示を切り換える


走行軌跡の記録が停止した状態で、表示設定画面 (左記) から走行軌跡の **軌跡表示** を選ぶ



- 選ぶごとに表示/非表示が切り換わります。

走行軌跡の記録を削除するには

- 1 走行軌跡の記録が停止した状態で、表示設定画面 (左記) から走行軌跡の **削除** を選ぶ



- 2 **はい** を選ぶ
 - 走行軌跡の情報が削除されます。

表示するランドマークを選ぶ

最大300件選択できます。

- 1 表示設定画面 (P.46) から **ランドマークの設定する** を選ぶ

- 2 表示したいランドマークを選ぶ




- **全解除**: 選択をすべて解除
- **全選択**: すべての項目を選択

ランドマークを表示/消去する

表示設定画面 (P.46) から **ランドマーク表示する** を選ぶ

- ランドマークが表示されます。

[お買い上げ時の設定: する]



ランドマークを消去するには

表示設定画面 (P.46) から **ランドマーク表示しない** を選ぶ

- ランドマークが消去されます。

地点メニューから操作する

地点メニューから、目的地・経由地・出発地・登録地などを設定したり、施設の詳細情報を見ることができます。

地図モード画面 (P.36) から **設定** を選ぶ

- 地点メニューが表示されます。



- **目的地に設定する**
カーソルの地点を目的地に設定して、ルート探索を開始する
- **複数探索**
異なる条件で5ルートを探索する
- **経由地に設定する** (ルート案内中のみ)
カーソルの位置を経由地に設定して、ルート探索を開始する
- **地点を登録する**
カーソルの地点を登録地として登録する
- **地点を編集する**
(カーソルの地点が登録地の場合のみ)
登録地詳細画面を表示する
- **施設の詳細**
施設の詳細情報が表示される (情報がある場合のみ)
- **テナント情報**
施設のテナント情報が表示される (市街地図でテナント情報のある地点にカーソルを合わせて地点メニューを表示させた場合のみ)
- **周辺の施設検索**
カーソルの周辺の施設を検索する
周辺検索のしかた → P.53

お知らせ

- 表示されるタッチキーは、状況によって異なります。