


行き先を探す

施設の名称で探す

- 目的地メニュー(P.23)から**名称**を選ぶ
- 名称を入力し、**検索**を選ぶ
 - **修正**: 1文字削除
 - ひらがなのみ入力できます。
 - 候補が10,000件を超える場合、**検索**は選べません。



- 入力した履歴から、候補が5件まで表示されます。候補をタッチするか、**候補**を選んでリストから候補を選ぶと検索を開始し、リストを表示します。
- リストから施設を選び、**決定**を選ぶ
 - **戻る**: 入力した名称を修正
 - **距離順**: 現在地から近い順に並び換え
 - **50音順**: 50音順に並び換え
 - **詳細**: 施設の詳細情報を表示
 - **出入口**: 施設の出入口がある場合、出入口を表示
 - **☎**: 施設に電話をかける

施設を絞り込む

地域で絞り込むには

- 絞り込み** ▶ **地域** を選ぶ
- 都道府県 ▶ 市区町村を選ぶ
 - **全国**: 地域絞り込みを解除

ジャンルで絞り込むには

- 絞り込み** ▶ **ジャンル** を選ぶ
- 絞り込むジャンルを選ぶ
 - **全ジャンル**: ジャンル絞り込みを解除

地図が表示されます。(P.57)

電話番号で探す

- 目的地メニュー(P.23)から**電話番号**を選ぶ
- 電話番号を市外局番から入力し、**検索**を選ぶ
 - **修正**: 1文字削除
 - 該当する施設が複数ある場合は、リストから選んでください。
 - 市内局番までしかわからない場合は、市内局番までを入力して **検索** を選びます。
 - 11桁の電話番号の場合は、10桁まで入力すると、該当する電話番号のリストが表示されます。(10件まで) リストから施設を選んでください。
- (個人宅の電話番号を検索したときのみ)**名字**を入力し、**検索**を選ぶ
 - **修正**: 1文字削除
 - ひらがなのみ入力できます。

地図が表示されます。(P.57)

目的地・経由地の履歴から探す

- 目的地メニュー(P.23)から**履歴**を選ぶ
 - 以前目的地・経由地に設定した場所のリストが新しい順に100件まで表示されます。
- リストから履歴を選び、**決定**を選ぶ
 - **削除**: 選んだ履歴を削除
 - **全削除**: すべての履歴を削除

地図が表示されます。(P.57)

お知らせ

- 履歴は100件まで自動的に保存され、100件を超えると古いものから自動的に削除されます。

周辺の施設から探す

現在地、目的地周辺や、ルート沿いの施設を検索できます。(最大100件)

- ジャンル一覧▶P.212

- 目的地メニュー(P.23)から**周辺施設**を選ぶ
- 検索方法を選ぶ
 - **地図周辺**: 地図の中心周辺の施設
 - **ルート沿い**: ルート沿いの施設*1
 - **目的地周辺**: 目的地周辺の施設

* 1 現在地からルート沿いに左右約100m、進行方向に約10km以内を検索
- ジャンルを選ぶ
 - リストから**ジャンル** ▶ **中分類** ▶ **小分類** を選び、**検索** を選ぶ
 - 中分類・小分類は、複数の項目を選ぶことができます。選んだ項目には、チェックマーク(✓)が付きます。
 - リストに▶が表示された項目は、さらに詳細に選ぶことができます。
 - **全選択**: すべての項目を選択する
 - **全解除**: すべての項目を解除する

ジャンル名を入力して選ぶ

- ジャンル名入力** を選ぶ
- ジャンル名を入力し、**検索** を選ぶ
- リストから項目を選ぶ
- リストから施設を選び、**決定** を選ぶ

地図が表示されます。(P.57)