

オーディオの基本操作

- 走行中は、TV、Blu-ray Disc*1、DVD、SD動画、USB動画、iPodビデオ、HDMI、VTR、Drive P@ss(動画など)の映像は表示されません。
安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いてご覧ください。
- 走行中でも、後席用のモニターには映像が出力されます。
後席用のモニターに出力される映像について→P.156

オーディオに切り換える

AUDIOを押す

- オーディオ画面に切り換わります。

オーディオの種類を選ぶ

オーディオメニューから

切り換えたいオーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。

お知らせ

- オーディオの音量を調整するには→P.17


ステアリングスイッチで

準備

- ステアリングスイッチ設定をしてください。(P.26)

SOURCEを割り当てたステアリングスイッチを押す

- 押すごとにオーディオが切り換わります。



- オーディオOFF時はMEMORY MUSICに切り換わります。
- 交通情報は、TVに切り換わります。
- ステアリングスイッチで交通情報に切り換えることはできません。

オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

オーディオ画面表示中に
現在地を押す

- オーディオ画面に戻るには、**AUDIO**を押してください。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオOFFにしてください。(右記)

お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、オーディオ映像を表示させることができます。(P.129)

オーディオをOFFにする

本体ボタンで

AUDIOを2秒以上押す

- オーディオをONにするにはオーディオOFFの状態でも、**AUDIO**を2秒以上押す

ツートップメニューから

AUDIO OFFを選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。(オーディオOFF)

- オーディオをONにするにはツートップメニューから**AUDIO ON**を選ぶ

* 1 **RX02** **RX02W**のみ

* 2 SDメモリーカード挿入時のみ

* 3 本機で録音した音楽データの再生

* 4 ディスク(CD・MP3/WMA・DVD・Blu-ray Disc*1)挿入時のみ

* 5 Drive P@ss接続時のみ

* 6 HDMIとDrive P@ssは後席用モニターに出力できません。

* 7 USBメモリーまたはiPod接続時のみ(同時には接続できません。)

* 8 BLUETOOTH Audio機器接続時のみ