

ディスクを再生する

BDMV・BD-RE・AVCHD・AVCRECを再生する(続き) **RX02** **RX02W**

各種切替タッチキー (P.95)



タッチキーを消去

再生時間を表示する

タイムを選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。
再生経過時間→タイトル/チャプター
←表示なし→

音声を切り換える

音声を選ぶ

- 選ぶごとに、音声が切り換わります。

主音声/副音声を切り換える

BDAV AVCREC

主/副を選ぶ

- 選ぶごとに、主音声/副音声が切り換わります。

字幕の切替/消去

BDMV AVCHD

1 字幕を選ぶ

2 字幕の切替

字幕切替を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕言語が切り換わります。

字幕の表示/消去

字幕ON/OFFを選ぶ

- 選ぶごとに、表示/消去が切り換わります。

BDMV

スタイル切替を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕スタイルが切り換わります。

アングルを切り換える

BDMV BDAV AVCREC

アングルを選ぶ

- 選ぶごとに、アングルが切り換わります。

タイトル/チャプターを選ぶ

1 サーチを選ぶ

2 番号を入力し、実行を選ぶ

- **切替**: タイトル/チャプターを切り換える
- **修正**: 1文字消去

副映像を切り換える BDMV

1 副映像を選ぶ

2 副映像を切り換える

映像切替を選ぶ

- 選ぶごとに、副映像が切り換わります。

副映像を消去する

映像ON/OFFを選ぶ

副映像用音声を切り換える

音声切替を選ぶ

- 選ぶごとに、副映像用音声が切り換わります。

副映像用音声を消去する

音声ON/OFFを選ぶ

トップメニューから元の再生に戻る (リジューム) BDMV*1 AVCHD

リジュームを選ぶ

* 1 BD-Jは非対応です。

BDMV・BD-RE・AVCHD・AVCRECの設定を変える **RX02** **RX02W**

1 再生操作タッチキー (P.94) から設定を選ぶ

2 各項目を設定する (下記)

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容/操作	
BDMV、AVCHDの言語を設定する 言語コードを入力して、音声・字幕・メニューの言語を切り換えます。	設定したい項目の 言語を選択 を選ぶ [お買い上げ時の設定: 日本語] 言語設定 を選ぶ ● オリジナル : ディスクで優先されている言語に切替 ● 初期値 : すべての言語設定をお買い上げ時の設定に戻す ● OFF : 字幕表示しない	言語コードを入力し、 決定 を選ぶ ● BD/DVD言語コード一覧表→P.200 ● クリア : 全文字削除 設定した言語がコンテンツに収録されていない場合や、コンテンツに優先言語が設定されている場合などは、本機の設定どおりに再生されない場合があります。
音声ダイナミックレンジで圧縮する*1 (ドルビーデジタル再生時のみ)	ダイナミックレンジ圧縮 を選ぶ	● 「ON」: 圧縮する ● 「OFF」: 圧縮しない
リアモニター用HDMI出力の音声出力フォーマットの切替を行う	HDMI出力音声 を選ぶ	● 「ビットストリーム」: 音声ビットストリーム出力する*2 ● 「LPCM」: 音声をLPCM出力する * 2 接続先機器がビットストリームに対応していない場合は本機からの出力は自動的にLPCMになります。
再生できるBDを制限する (レベル0~255) ● 制限したい年齢の下限を目安に設定してください。 ● レベル255は制限解除です。	視聴年齢制限 を選ぶ	視聴年齢制限を入力する ● クリア : 全文字削除 パスワード(4桁)を入力し、 決定 を選ぶ
パスワードを変更する	パスワード変更 を選ぶ	現在のパスワード(4桁)、新しいパスワード(4桁)、パスワード再入力を入力し、 決定 を選ぶ ● クリア : 全文字削除 ● お買い上げ時のパスワードは「0000」に設定されています。
microSDメモリーカードに保存されたBDのデータを削除する	BDデータ消去 を選ぶ	はい を選ぶ
本機に記録された履歴を削除する	BD履歴消去 を選ぶ	はい を選ぶ

お知らせ

- 言語設定、ダイナミックレンジ圧縮、パスワード変更はDVDでの設定と共通です。(P.100)