

# 音質・音場を調整する(オーディオチューン)

[太字: お買い上げ時の設定]

## 1 情報・設定メニュー(P.23)から

### オーディオチューンを選ぶ

- FM/AM、CD、BLUETOOTH Audio、MEMORY MUSIC、SD(音楽)、USB(音楽)、iPod(ミュージック)から**Sound**を選んで、オーディオチューン画面を表示します。

## 2 オーディオチューン画面から、各項目を設定する(右記)



### お知らせ

- FAD/BALANCE、音響効果、イコライザーは、AUDIO OFFの状態では設定できません。
- 音の匠、DSP、SRS CS Autoを同時に設定することはできません。

**RX02**   **RX02W**

- エフェクトがSRS CS Autoのときは、FAD/BALANCEを調整しても効果がありません。エフェクトを音の匠/DSP/OFFに切り換えると、FAD/BALANCEの設定が有効になります。
- エフェクトをSRS CS Autoに切り換えると、イコライザーは自動的に「OFF」に切り換わり、設定できなくなります。エフェクトを音の匠/DSP/OFFに切り換えると、イコライザーを設定できるようになります。

### \*1 音の匠とは

レコーディングエンジニア集団MIXER'S LABが監修した音質で音楽を楽しめます。

### \*2 SRS CS Auto™とは

Circle Surroundデコーダーによる車載用に特化したサラウンドシステムです。また、センタースピーカーやサブウーファーを使用せずに、5.1 chに相当する音場を再現できます。

項目	設定内容/操作	
FADE/BALANCEの出力レベルを調整する	FADE/BALANCEの <b>詳細設定</b> を選ぶ	▲▼◀▶で調整する ● <b>センター</b> を選ぶと、値が0になります。
音響効果を設定する	◀▶でエフェクトを選ぶ	音の匠*1 ◀▶でサラウンドを選ぶ 「匠 TAKUMI マスターサウンド」: レコーディングやマスタリングを手がける音のプロがチューニングした、よりスタジオサウンドに近い音を再現します。(2 wayスピーカー向き) 「極 KIWAMI 高域強調」: 音楽性を重視して高域補正した、メリハリのある感じで音楽を楽しむモード(フルレンジスピーカー向き) 「和 NAGOMI 会話重視」: 人の会話と周波数がぶつからないようにチューニングした、音楽を聞きながら車内の会話を楽しむモード
イコライザーで音質を設定する	イコライザープリセットから音質を選ぶ	SRS CS Auto*2 RX02 RX02W 詳細設定 各項目( <b>FOCUS</b> <b>TruBass</b> <b>MixToRear</b> )を選び、 <b>+ -</b> または◀▶で調整する FOCUS: 感覚的に耳の高さから音が聞こえるように設定できます。  実際にスピーカーから音が出力される高さ ● 調整範囲: 0~4~8(フロント/リヤ) TruBass: 低音の強さを設定できます。サブウーファー使用時は重低音を楽しめます。 ● 調整範囲: 0~4~8(フロント/リヤ/サブウーファー) MixToRear: フロントチャンネルにセリフとBGM、リアチャンネルに効果音などが収録されているDVDなどは、後席ではセリフが聞き取りにくい場合があります。Mix To Rearを設定すると、リアスピーカーにフロントチャンネルの成分(セリフなど)もあわせて出力されるので、サラウンドの臨場感を保ったまま、後席でもセリフなどを聞きやすくできます。 ● 調整範囲: 0~4~8
車速連動音量を設定する	車速連動音量を選ぶ	DSP ◀▶でサラウンドを選ぶ C L U B: クラブ風の音場 THEATER: 劇場風の音場 STADIUM: スタジアム風の音場 OFF: 音響効果OFF 音質( <b>VOCAL</b> <b>ROCK</b> <b>JAZZ</b> <b>USER</b> <b>OFF</b> )を選ぶ V O C A L: 中音域から高音域にかけて強調した音質 R O C K: 中音域をやや抑え、低音域・高音域を強調した音質 J A Z Z: 中音域をやや抑え、低音域・高音域をやや強調した音質 U S E R: お好みで設定された音質(下記) O F F: ±0のフラットな音質 ● VOCAL/ROCK/JAZZは、詳細設定(下記)ができます。(OFFは詳細設定できません)
	イコライザーを詳細に設定する	イコライザープリセットの <b>詳細設定</b> を選ぶ
	イコライザーの設定を初期化する	初期化したいプリセットを選ぶ ● <b>初期化</b> を選ぶ ● 選んだイコライザーの設定がお買い上げ時の状態に戻ります。
		<b>USER</b> を選ぶ 各周波数の値を▲▼で調整する <b>登録</b> を選ぶ
		車速に応じてオーディオの音量を上げる度合い( <b>HIGH</b> <b>MIDDLE</b> <b>LOW</b> <b>OFF</b> )を選ぶ H I G H: 大きい M I D D L E: HIGHとLOWの間 L O W: 小さい O F F: 車速に応じてオーディオの音量を上げない