

# 映像を調整する

## 画質を調整する

- 1 画質調整画面または画面調整画面が表示されるまで、**現在地**を2秒以上押す
  - カメラ画質を調整する場合は、カメラスケール表示の調整画面を表示させてください。(P.166)
  - オプションカメラの画質を調整する場合は、設置位置確認画面を表示させてください。(P.157)

- 2 **TV** **Blu-ray Disc** \*1 **DVD** **iPodビデオ** **SD(動画)** **USB(動画)** **VTR** **HDMI** の場合のみ  
画面調整画面から**画質調整**を選ぶ



- 画質調整画面が表示されます。

- 3 画質を調整する



- 色合い**\*2
  - ▶: 緑みが強くなる
  - ◀: 赤みが強くなる
- 色の濃さ**\*2
  - ▶: 濃くなる
  - ◀: 薄くなる
- コントラスト**
  - ▶: 明暗の差が大きくなる
  - ◀: 明暗の差が小さくなる
- 明るさ**
  - ▶: 明るくなる
  - ◀: 暗くなる

- ダイナミックガンマ**\*2
  - ONにすると、本機が自動的に色彩やコントラストを調整します。
  - 選ぶごとに、ON/OFFが切り換わります。

お買い上げ時の設定に戻すには  
**初期値**を選ぶ

## アスペクトを切り換える

画面調整画面(上記)から**アスペクト**を選ぶ

[お買い上げ時の設定: フル]

- フル** 映像が画面全体になるように横方向に伸ばした画面(どの位置も伸ばす比率は同じ)
- ワイド** 16:9(横:縦)の画面(左右が少し黒くなる)
  - 4:3の映像は、横方向に引き伸ばされます。
- シネマ** ノーマル画面の比率のまま、左右に合わせて拡大した画面(上下が少しカットされる)
  - Blu-ray Disc** \*1 **DVD** のみ
- ノーマル** 4:3(横:縦)の画面(左右が黒くなる)
  - 16:9の映像は、横方向に圧縮されます。

\*1 **RX02** **RX02W** のみ

\*2 ナビゲーション画面では調整・設定できません。

# 現在地画面にオーディオ映像を表示する

現在地画面に、**TV** **Blu-ray Disc** \*1 **DVD** **SD(動画)** **USB(動画)** **iPodビデオ** **VTR** **HDMI** **Drive P@ss** の映像を表示できます。

\*1 **RX02** **RX02W** のみ

- 1 現在地画面で**LAUNCHER**を選ぶ
- 2 ランチャーメニューから**右画面表示**を選ぶ
- 3 右画面表示設定画面から**デュアルウィンドウ**を選ぶ
  - 現在地画面にオーディオ映像が表示されます。



- 右画面(オーディオ画面)をタッチすると、オーディオが全画面表示されます。

### お知らせ

- ナビ設定からも、デュアルウィンドウの設定ができます。(P.169)

### お知らせ

- 走行中は、オーディオ映像は非表示になります。地図上にオーディオ映像を表示させるときは、安全な場所に停車して、パーキングブレーキを引いてご覧ください。
- 拡大図(P.32)表示中や地図モード画面(P.36)、渋滞・規制情報の割り込み表示中(P.76、77)は、オーディオ映像は表示されません。
- 現在地画面のオーディオ映像は、表示位置の変更ができません。