

# ハンズフリーで通話する

安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いてご使用ください。

- 通話が聞き取りやすいように、車の窓を閉めてください。
- マイクに向かって大きな声ではっきりと話してください。

## 電話がかかってきたら

自動的に着信画面に切り換わります。

ハンズフリー→着信中

電話に出る  
●通話を開始します。

応答保留する  
保留  
●通話を選びと通話を開始します。

電話に出ずに切る (着信拒否)  
電話を切る  
●着信が切れます。

### お知らせ

- 携帯電話の機種によっては、着信中に「電話を切る」を選んででも電話に出る場合があります。

- 着信音量を調整する
- +: 音量が大きくなる  
-: 音量が小さくなる  
●調整範囲: 1~15[お買い上げ時の設定: 8]

## 通話中の操作

ハンズフリー→通話中

送話音を消音する  
ミュート  
●通話を選びと、解除されます。

通話を携帯電話に切り換える  
携帯電話切替  
●「ハンズフリー切替」▶「はい」を選びと、ハンズフリー通話に戻ります。

トーン信号(ピッポッパ)を送る  
トーン  
●「ハンズフリー切替」▶「はい」を選びと、ハンズフリー通話に戻ります。

### 受話音量を調整する

- +: 音量が大きくなる  
-: 音量が小さくなる  
●調整範囲: 1~15[お買い上げ時の設定: 8]

### 送話音量を調整する

- +: 音量が大きくなる  
-: 音量が小さくなる  
●調整範囲: 1~7[お買い上げ時の設定: 4]

- 電話を切る  
電話を切る  
●通話を終了します。

### お知らせ

- 携帯電話を待受画面にしないとハンズフリー通話ができない場合があります。
- 携帯電話によっては、本書の説明どおりに動作しない場合があります。
- 携帯電話によっては、本機とBLUETOOTH接続中に、携帯電話を操作して電話をかけても(電話に出ても)ハンズフリー通話になる場合があります。

## 電話番号を入力して電話をかける

- 1 ツートップメニュー(P.22)からハンズフリーを選ぶ
- 2 ハンズフリー画面から携帯電話(電話1/電話2)を選び、ダイヤルを選ぶ
- 3 電話番号を入力し、発信を選ぶ

●入力した電話番号に電話をかけます。  
●修正: 1文字削除

## リダイヤルする

- 1 ハンズフリー画面(左記)から携帯電話(電話1/電話2)を選び、リダイヤルを選ぶ
- 2 はいを選ぶ  
●前回発信した相手にリダイヤルします。

## 発信履歴から電話をかける

- 1 ハンズフリー画面(左記)から携帯電話(電話1/電話2)を選び、発信履歴(着信履歴)を選ぶ  
●発信履歴(または着信履歴)のリストが表示されます。
  - 2 リストからかける相手を選ぶ
  - 3 発信を選ぶ
- 全削除: 履歴をすべて削除
- 電話をかけます。  
●削除: 選んだ履歴を削除