

Drive P@ssを利用する

1 スマートフォンでの操作 Drive P@ssを起動する

2 本機での操作 ツートップメニュー(P.22)から Drive P@ssを選ぶ

- Drive P@ssに切り換わります。
- 接続するスマートフォンによっては Drive P@ss を選んでから画面が切り換わるまで、しばらく時間がかかる場合があります。
- スマートフォンがロック状態のときは、Drive P@ssには切り換わりません。スマートフォンのロックを解除して、再度 Drive P@ss を選んでください。(ただし、Android端末の場合、Drive P@ssの常時通信設定がONに設定されていると、スマートフォンがロック状態でも Drive P@ssを起動できます。)

3 アプリ選択画面から 起動したいアプリを選ぶ



- アプリの操作については、各アプリの操作説明をご覧ください。



例：Music Player

- 選んだアプリに切り換わります。

Drive P@ssアプリの音声を出力 したままナビゲーションに切り換える

アプリの画面(Music Playerなど) を表示中に「現在地」を押す

- Drive P@ssアプリの画面に戻すには、「AUDIO」を押すかツートップメニュー(P.22)から Drive P@ss を選んでください。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、Drive P@ssをOFFにしてください。(下記)

Drive P@ssをOFFにするには

オーディオをOFFにすると、Drive P@ssアプリの音声・映像が消去されます。

ツートップメニュー(P.22)から AUDIO OFFを選ぶ

Drive P@ssをONにするには オーディオをONにする(P.83)

お願い

- Drive P@ss利用時は、スマートフォンを操作しないでください。正しく表示されなくなることがあります。

お知らせ

- Drive P@ssに切り換えたときに、アプリ選択画面ではなく最後に起動したアプリの画面が表示される場合があります。そのときは、「Drive」を選ぶとアプリ選択画面に切り換わります。
- ステアリングスイッチ(P.26)や、本体ボタンによる操作は、利用できない場合があります。
- 本機で操作できるのは、表示されているアプリだけです。
(例：Music Playerで音楽を再生したままYahoo!ニュースを起動させると、音楽は聞けませんが曲の頭出しや早戻しはできません。)
- アスペクト(P.128)は「フル」に固定されます。
- Drive P@ssは、後席用モニターに出力できません。

おでかけナビサポート「ここいこ♪」とは

当社が提供するスマートフォン向けアプリケーションです。BLUETOOTH通信を利用して、スマートフォン専用のアプリケーションおでかけナビサポート「ここいこ♪」(無料)から検索したスポットを、本機へ送信してルートを探索します。

- 「ここいこ♪」のダウンロードやスマートフォンの適合機種など、詳しくは下記サイトをご覧ください。
<http://panasonic.jp/navi/>

準備

- スマートフォンにアプリ「ここいこ♪」をインストールして、本機とDrive P@ss接続してください。(P.134)
- 「ここいこ♪」を利用する場合は、スマートフォンと本機をケーブルで接続する必要はありません。
- iPodまたはiPhoneをP.121の図のとおり接続すると、そちらでの接続が優先されるため、iPhoneで「ここいこ♪」を利用する場合は、iPodまたはiPhoneを取り外してください。

「ここいこ♪」で検索した地点を すぐに本機に送信する

スマートフォンでの操作

「ここいこ♪」から、地点を検索し、
目的地・経由地として本機に送信する

本機で地点情報を受信し、
ルート探索を開始します。(P.58)

「ここいこ♪」で検索した地点を日時指定して本機に送信する

Android™版

1 Android端末での操作

「ここいこ♪」から、地点を検索し、
送信する日時を予約する

予約した日時になると、Android端末と本機がBLUETOOTH接続されたときに自動的に予約内容が本機に送信されます。*1

2 本機での操作

ルート設定の確認画面が表示されたら
設定するを選ぶ

- **あとで設定する**：
送信されたルートは削除されますが、スマートフォン側の予約は残ります。
- **このルートは不要**：
送信されたルートを削除し、スマートフォン側の予約も削除されます。

ルート探索を開始します。(P.58)

*1 「ここいこ♪」で常時通信設定をONに設定している場合のみ

「ここいこ♪」のルート探索について

- 現在地がルートの出発点に設定されます。
- 探索条件(P.64)「おまかせ」で探索されます。
- すでに通過した経由地がある場合、通過した経由地を解除してルートを探索します。
- 実際とは異なる道路種別で表示される場合があります。
- スマートフォンから受信した地点は、本機の目的地履歴(P.53)に保存されます。登録地(P.70)には保存されません。

iPhone版

1 iPhoneでの操作

「ここいこ♪」から、地点を検索し、
送信する日時を予約する

予約した日時になると、iPhoneにお知らせのメッセージが表示されます。

2 iPhoneでの操作

メッセージに従って、
予約した内容を本機に送信する

ルート探索を開始します。(P.58)