


# 取り付け・配線の確認

## 拡張ユニット情報を確認する

### 1 情報メニュー (P.25) から 拡張ユニット情報を選ぶ

### 2 拡張ユニット情報を確認する (下記)



項目	確認内容
iPod* <sup>1</sup>	iPodを接続している場合、ON表示になっていますか？
USB* <sup>1</sup>	市販のUSBメモリーを接続している場合、ON表示になっていますか？
ETC2.0ユニット	別売のETC2.0車載器を接続している場合、ON表示になっていますか？
マルチエクスパンドユニット	別売のフロントインフォディスプレイ(CY-DF100D)を接続している場合、ON表示になっていますか？ ●フロントインフォディスプレイの「マルチエクスパンドユニット」と「本機」の接続を確認します。
プロジェクションユニット	別売のフロントインフォディスプレイ(CY-DF100D)を接続している場合、ON表示になっていますか？ ●フロントインフォディスプレイの「プロジェクションユニット」と「マルチエクスパンドユニット」の接続を確認します。
ドライブレコーダー	別売のドライブレコーダー(CA-DR01D)を接続している場合、ON表示になっていますか？

\* 1 同時に接続できません。

# 初期設定をする

## 車種を設定する

車種を設定すると、有料道路の料金計算に利用されます。

### 1 情報・設定メニュー (P.25) から システム設定を選ぶ


### 2 システム設定画面から その他設定 を選ぶ



### 3 車種設定 を選ぶ



### 4 車種を選ぶ



- 軽自動車
- 小型車 [お買い上げ時の設定]
- 普通車両
- 中型車両
- 大型車両
- 特定車両

- モーターアンテナ車 を選ぶごとに、ON/OFFが切り換わります。[お買い上げ時の設定: OFF]

#### ■モーターアンテナ車の場合\*<sup>1</sup>

ONに設定する。(インジケーター点灯)

- オーディオのON/OFFに連動して、アンテナが伸縮します。

#### ■モーターアンテナ車以外の場合

OFFに設定する。(インジケーター消灯)

### \* 1 モーターアンテナ車の留意点


- オーディオをOFFにするとアンテナが収納されるため、FM-VICS情報が受信できなくなります。
- モーターアンテナ車の設定をOFFにすると、アンテナが伸びたままになりますので、立体駐車場など天井の低い場所に入るときはご注意ください。

## ユーザー名を設定する

### 1 システム設定画面 (P.21) から ユーザーカスタマイズ を選ぶ

- 地図画面でユーザーカスタマイズタッチキー(P.36)を選んでも、ユーザーカスタマイズ画面を表示します。

### 2 ユーザーカスタマイズ画面から 編集 を選ぶ



- ユーザー切換 [お買い上げ時の設定: ユーザー 1]
- ユーザー名表示 [お買い上げ時の設定: する]

### 3 ユーザー名を入力し、決定 を選ぶ

- 全角4文字(半角8文字)まで
- 文字入力のしかた→P.192

## ユーザーを切り換える

### ユーザーを切り換える

#### ユーザーカスタマイズ画面(上記)から ユーザー1 / ユーザー2 を選び、はい を選ぶ

- 選んだユーザーに切り換わります。
- ユーザー名表示 [する]に設定すると、地図画面にユーザーカスタマイズタッチキーが表示されます。(P.36)

- ユーザーごとに、下記の項目を記憶させることができます。

- ・車種設定
- ・表示設定(昼夜切換は記憶されません)
- ・探索設定(到着予想は記憶されません)
- ・案内設定
- ・ランチャー設定
- ・ビーコン割込み設定
- ・渋滞情報保存時間設定
- ・ナビ案内音量
- ・履歴
- ・ハンズフリー通話設定
- ・登録地編集
- ・キー操作音
- ・音認システム発話音量
- ・ストラーダチューン (ガイドンスの事故多発地点案内の設定は記憶されません)