

ランチャーメニューで操作する

現在地画面で **LAUNCHER** を選ぶと、ランチャーメニューが表示されます。



- ランチャーメニューによく使う機能を登録しておくと、ランチャーメニューから直接その機能を呼び出すことができます。
- ランチャーメニューの項目は、変更できます。(右記)
- カメラ付きリアモニター(CA-RMC900D)を本機に接続し、オプションカメラ機能を「ON」に設定すると、ランチャーメニューのタッチキーに「オプションカメラ」の項目が表示されます。

(オプションカメラ→P.161)



ランチャーメニューの項目を変更する

1 ランチャーメニューから設定を選ぶ



2 LAUNCHERメニュー配置から項目を変更したいタッチキーを選ぶ



- TUNEは変更できません。
- 解除：選んだ項目を解除
- 全解除：すべての項目を解除

3 メニュー候補 (P.41)から変更する項目を選ぶ



- 複数の項目を変更する場合は、手順 **2~3** を繰り返してください。

お買い上げ時の設定に戻すには

初期化を選ぶ

■ ランチャーメニュー機能一覧

[太字 : お買い上げ時の設定]

| 項目 | 機能 |
|-----------------------|---|
| 自宅 | ● 未登録：自宅を登録する (P.22) ● 登録済：自宅へ帰る (P.57) |
| お気に入り地点 | ● 未登録：お気に入り地点を登録する (P.73) ● 登録済：お気に入り地点を目的地にしてルート探索する (P.73) |
| 登録地 | 登録地から行き先を探索する (P.57) |
| 周辺施設 | 周辺施設検索をする (P.55) |
| 地点を登録 | 現在地を登録地として登録する (P.72) |
| 登録・履歴消去 | 登録地・目的地履歴・走行軌跡・登録ルートを削除する |
| 右画面表示 | 右画面に表示する項目を設定する (P.47) |
| 再探索 | 再探索を開始する (P.71) |
| 案内スタート/ストップ | ルート案内を開始/中止する (P.53) |
| ルート編集 | ルート編集画面を表示する (P.62) |
| ルートの全表示 | 全ルート画面を表示する (P.60) |
| ナビ案内音量 | ナビ案内音量を設定する (P.17) |
| 渋滞地点 | 渋滞している地点を表示する |
| 渋滞データバンク探索 | 渋滞データバンク探索画面を表示する (P.65) |
| VICS文字情報 | VICS文字情報を表示する (P.78) |
| VICS図形情報 | VICS図形情報を表示する (P.78) |
| ETC2.0受信情報 | ETC2.0受信情報を表示する (P.78) |
| ETC情報 | ETC情報画面を表示する (P.163) |
| 走行軌跡 | 走行軌跡の設定をする (P.48) |
| ランドマーク表示/消去 | ランドマークを表示/消去する (P.49) |
| ランドマーク | ランドマークの設定画面を表示する (P.49) |
| 道路切換 | 自車位置を別の道路に切り換える (P.71) |
| FID ON/OFF | 別売のフロントインフォディスプレイのON/OFFを切り換える (P.168) |
| FID入力切換 | フロントインフォディスプレイの入力を切り換える (P.168) |
| リダイヤル | リダイヤルする (P.141) |
| 携帯電話登録一覧 | ハンズフリーの登録機器一覧を表示する (P.138) |
| ユーザー切換 | ユーザー1/2を切り換える (P.21) |
| 消音 | オーディオの音声をミュートする (P.17) |
| 画面OFF | 画面を一時的に消す (P.18) |
| 音声認識 | 音声認識を起動する (P.152) |
| ドライブレコーダー動画録画 | ドライブレコーダーで動画の録画を開始する/終了する (P.166) |
| ドライブレコーダー静止画撮影 | ドライブレコーダーで静止画を撮影する (P.165) |

変更できない項目

| 項目 | 機能 |
|------|---------------------|
| TUNE | ストラーダチューンを行う (P.42) |