

# オーディオの基本操作

- 走行中は、TV、Blu-ray Disc、DVD、SD動画、USB動画、HDMI、VTR、Drive P@ss (動画など)の映像は表示されません。  
安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いてご覧ください。
- 走行中でも、後席用のモニターには映像が出力されます。  
後席用のモニターに出力される映像について→P.160

## オーディオに切り換える

### AUDIOを押す

- オーディオ画面に切り換わります。

## オーディオの種類を選ぶ

### オーディオメニューから

#### 切り換えたいオーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。

### お知らせ

- オーディオの音量を調整するには→P.17


### ステアリングスイッチで

#### 準備

- ステアリングスイッチ設定をしてください。(P.23)

#### SOURCEを割り当てたステアリングスイッチを押す

- 押すごとにオーディオが切り換わります。



- オーディオOFF時はMEMORY MUSICに切り換わります。
- 交通情報は、TVに切り換わります。
- ステアリングスイッチで交通情報に切り換えることはできません。

- \* 1 SDメモリーカード挿入時
- \* 2 本機で録音した音楽データの再生
- \* 3 ディスク (CD・MP3/WMA・DVD・Blu-ray Disc) 挿入時
- \* 4 本機とスマホ連携接続して、ケーブルで接続されたスマートフォンで、Drive P@ssが起動されている状態のとき (P.144～148)  
ただし、上記の状態ではなくても、ビデオカメラなどの機器をHDMIで接続している場合は、Drive P@ssに切り換えるとHDMIの映像が表示されます。
- \* 5 後席用モニターに出力できません。
- \* 6 USBメモリー、iPod、Drive P@ss (スマホ連携) は、同時に接続できません。  
また、HDMIとDrive P@ss (スマホ連携) も、同時に接続できません。
- \* 7 USBメモリー、iPod接続時
- \* 8 BLUETOOTH Audio 機器接続時

## オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

### オーディオ画面表示中にMAPを押す

- オーディオ画面に戻るには、AUDIOを押してください。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオOFFにしてください。(右記)

### お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、オーディオ映像を表示させることができます。(P.131)

## オーディオをOFFにする

### 本体ボタンで

AUDIOを2秒以上押す

- オーディオをONにするにはオーディオOFFの状態でも、AUDIOを2秒以上押す

### ツートップメニューから

#### AUDIO OFFを選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。(オーディオOFF)

- オーディオをONにするにはツートップメニューからAUDIO ONを選ぶ