

映像を調整する

画質を調整する

- 1 画質調整画面または画面調整画面が表示されるまで、**[MAP]** を2秒以上押す
 - カメラ画質を調整する場合は、カメラスケール表示の調整画面を表示させてください。(P.170)
 - オプションカメラの画質を調整する場合は、設置位置確認画面を表示させてください。(P.161)

2 **[TV]** **[Blu-ray Disc]** **[DVD]** **[SD(動画)]** **[USB(動画)]** **[VTR]** **[HDMI]** の場合のみ

画面調整画面から**画質調整**を選ぶ



- 3 画質調整画面から画質を調整する



お買い上げ時の設定に戻すには

初期値を選ぶ

- 明るさ
- **[▶]**: 明るくなる
 - **[◀]**: 暗くなる
- コントラスト
- **[▶]**: 明暗の差が大きくなる
 - **[◀]**: 明暗の差が小さくなる
- 色の濃さ*1
- **[▶]**: 濃くなる
 - **[◀]**: 薄くなる
- 色合い*1
- **[▶]**: 緑みが強くなる
 - **[◀]**: 赤みが強くなる

ダイナミックガンマ*1

- ONにすると、本機が自動的に色彩やコントラストを調整します。
- 選ぶごとに、ON/OFFが切り換わります。

映像の画面表示サイズを切り換える

画面調整画面(上記)から画面表示サイズを選ぶ

[お買い上げ時の設定: フル]

- ワイド** 16:9(横:縦)の画面(左右が少し黒くなる)
- 4:3の映像は、横方向に引き伸ばされます。
- フル** 映像が画面全体になるように横方向に伸ばした画面(どの位置も伸ばす比率は同じ)
- シネマ** ノーマル画面の比率のまま、左右に合わせて拡大した画面(上下が少しカットされる)
- [Blu-ray Disc]** **[DVD]** のみ
- ノーマル** 4:3(横:縦)の画面(左右が黒くなる)
- 16:9の映像は、横方向に圧縮されます。

*1 ナビゲーション画面では調整・設定できません。

現在地画面にオーディオ映像を表示する

現在地画面に、**[TV]** **[Blu-ray Disc]** **[DVD]** **[SD(動画)]** **[USB(動画)]** **[VTR]** **[HDMI]** **[Drive P@ss]** の映像を表示できます。

- 1 現在地画面で**LAUNCHER**を選ぶ

- 2 ランチャーメニューから**右画面表示**を選ぶ

- 3 右画面表示設定画面から**デュアルウィンドウ**▶**OK**を選ぶ

- 現在地画面にオーディオ映像が表示されます。



- 右画面(オーディオ画面)をタッチすると、オーディオが全画面表示されます。

お知らせ

- ナビ設定からも、デュアルウィンドウの設定ができます。(P.173)

デュアルウィンドウを解除するには

- 1 現在地画面で**LAUNCHER**を選ぶ

- 2 ランチャーメニューから**右画面表示**を選ぶ

- 3 右画面表示設定画面から**OFF**▶**OK**を選ぶ

- デュアルウィンドウが解除されます。

お知らせ

- 走行中は、オーディオ映像は非表示になります。
地図上にオーディオ映像を表示させるときは、安全な場所に停車して、パーキングブレーキを引いてご覧ください。
- 拡大図(P.34)表示中や地図モード画面(P.38)、渋滞・規制情報の割り込み表示中(P.78、79)は、オーディオ映像は表示されません。
- 現在地画面のオーディオ映像は、表示位置の変更ができません。

オーディオ

映像を調整する／現在地画面にオーディオ映像を表示する