

安全上のご注意 6

はじめに P.10

使用上のお願い..... 10
各部のなまえとはたらき 12
タッチパネルの操作について 14
基本操作・準備(確認・調整)..... 15
取り付け・配線の確認 19
初期設定をする..... 21
ステアリングスイッチの設定をする 23
メニュー画面の操作 24
ボタンLED色を変更する 28
セキュリティの設定をする 29

ナビゲーション P.30

地図の紹介 32
地図の見かた 36
ランチャーメニューで操作する 40
ルート・案内・地図・VICSをアレンジする
(ストラダチューン) 42
地図の操作 44
行き先までのルートを作るには 52
行き先を探す 54
ルートを探索する 58
全ルート図から設定・確認する 59
ルートを編集する 61
ルートを保存する 63
ルート探索について 64
ルート案内中に 66
地点を登録する(登録地) 70
VICS情報を見る 74

オーディオ P.79

オーディオの基本操作 80
テレビを見る 82
ラジオを聞く 89
交通情報を聞く 89
ディスクを再生する 90
BLUETOOTH Audioを再生する 101
SDメモリーカードに音楽CDを録音する ... 102
本機で録音した音楽データを再生する ... 104
本機で録音した音楽データを編集する ... 105
SDメモリーカード・
USBメモリーを再生する 113
iPodを再生する 118
音質・音場を調整する
(オーディオチューン) 120
映像を調整する 127
現在地画面にオーディオ映像を表示する ... 128

BLUETOOTH® P.130

■ 登録・接続
BLUETOOTH対応機器を
本機に登録する 132
BLUETOOTH対応機器を
手動で本機と接続する 134
BLUETOOTH対応機器の
詳細情報を見る 136
本機の本体情報を見る 137
■ ハンズフリー
ハンズフリーで通話する 138
■ スマートフォン
Drive P@ssを利用する
(スマートフォン連携) 142
NaviCon®を利用する
(スマートフォン連携) 146
スマートフォンをリモコンとして使う
(スマートフォン連携) 148
■ 音声認識
音声認識で目的地を検索する 150

その他 P.153

■ その他の機能
ecoドライブ機能を使う 154
メンテナンス情報を設定する 155
地図更新について 156
バージョンアップする 158
■ 別売品
後席用モニターと組み合わせる 158
ETC2.0車載器と接続して使う 160
リアビューカメラと組み合わせる 162
ビデオカメラと組み合わせる 163
ドライブレコーダーと接続して使う 164
■ 設定
利用に応じた設定に変える 169
■ 困ったとき
よくあるお問い合わせ 176
故障かな!? 177
■ 必要なとき
文字入力のしかた 190
ディスクについて 191
お手入れ 193
SDメモリーカード・
USBメモリーについて 194
データ作成時の留意点 195
BLUETOOTHについて 198
Blu-ray・DVD言語コード一覧表 199
ナビゲーションシステムとは 200
VICSについて 204
地図ソフトについて 206
市街地図の収録エリア 210
ジャンル一覧 212
さくいん 214
商標などについて 218
ソフトウェア、および
オープンソースソフトウェアについて ... 220
仕様 228
保証とアフターサービス 230