

地図の見かた

地図画面

方位マーク(地図の向きを表示)

タッチするごとに、地図の向きが切り替わる

ノースアップ
(北が上/2D)

ヘディングアップ
(進行方向が上/2D)

3D
(進行方向が上/3D)

GPS受信状態

現在地の測位の状態を方位マークの色で表示

- 黄色: 測位完了
- 灰色: 測位未完了(測位計算中)

VICSタイムスタンプ

09:42 VICSの情報が提供された時刻を表示(P.50)
ルート案内中にタッチすると、渋滞/規制の地点の地図に切り替わる

ユーザーカスタマイズ

1 本機の設定を2ユーザー分登録し、切り換える(P.21)
(地図画面の種類によっては、表示されない画面があります。)

縮尺表示

地図の縮尺が切り替わる(P.45)

広域

現在の縮尺を表示
詳細

事故多発地点

- 表示する/しないの設定→P.42

冠水注意ポイント

- 表示する/しないの設定→P.170

盗難多発地点

- 表示する/しないの設定→P.174



自車マーク

自車位置と進行方向を表示
● 種類と色を変更するには
→ P.42

吹き出し表示

交差点・高速出入口などを吹き出して表示
● 表示する/しないの設定→P.169

ランドマーク

目印となる施設などを地図上にマークで表示(縮尺5 m~200 mで表示)
● 表示させるランドマークを選ぶには
→ P.49

立体ランドマーク

全国の有名施設を地図上に立体ランドマークで表示(縮尺100 mで表示)
● 「50 m市街地図表示」(P.170)が「しない」に設定されているときは、縮尺が50 mのときにも表示されます。

情報バー

- 情報バーに表示させる項目の設定→P.170

ドライブレコーダー録画中 ETCカード挿入状態^{*1}

10:00

現在時刻

ETC
REC

CD

東京都港区新橋

残距離/到着予想時刻^{*3}

77.3km 11:00着

録音中^{*1}

ハンズフリー通話中

現在地の地名/道路名称^{*2}

再生中のオーディオ

*1 どちらか一方のみが有効な場合は、ETCまたはRECが表示されます。

*2 地図モード画面では、カーソル付近の地名/道路名称が表示されます。

*3 地図モード画面では、マップコードが表示されます。

- VICSの緊急情報を受信した場合は、緊急情報タッチキーが表示されます。(P.78)

- AUDIO情報を表示「する」(P.170)に設定した場合は、地名/道路名称のかわりにオーディオの情報が表示されます。

表示例: 10:00 CD HIGHWAY 77.3km 11:00着

凡例

表示	内容	表示	内容	表示	内容	表示	内容
○	都道府県庁舎	○	史跡・旧跡・観光名所	○	交差点	○	展望タワー
○	市役所・特別区庁舎	○	神社	○	サービスエリア	○	動物園
○	町村役場・政令指定都市区役所庁舎	○	寺院(仏閣・地蔵)	○	パーキングエリア	○	植物園
○	官公署・市町村役場支所(出張所)	○	教会	○	インター・エンジ	○	水族館
○	消防署(含む:分署・支署・出張所)	○	城跡	○	ジャンクション	○	ゴルフ場
○	自衛隊	○	美術館	○	料金所	○	温泉
○	学校	○	博物館	○	ランプ(出入口)	○	スキー場
○	病院	○	郵便局	○	ランプ(出口専用)	○	遊園地・テーマパーク
○	警察署・交番・駐在所	○	銀行	○	駐車場	○	テーマパークゲート
○	図書館	○	飛行場・空港	○	運動施設	○	キャンプ場
○	海水浴場・(湖水・池)水泳場	○	港	○	サッカースタジアム	○	スタジアム
○	デパート・スーパー・ショッピング施設	○	フェリーターミナル	○	墓地	○	公園
○	スーパーマーケット・その他ショップ	○	ファミリーレストラン	○	冬季通行止め	○	マリーナ
○	ホテル・旅館・宿泊施設	○	山頂	●	その他目標施設	◆	事故多発地点
○		○	工場	○	ウインズ	○	冠水注意ポイント
○		○	一方通行記号	○	ガソリンスタンド	○	盗難多発地点警告(赤色、黄色、青色)

● 地図データの整備上、すべての施設等を表示していません。

● 改善のため予告なく変更することがあります。