

オーディオの基本操作

- 走行中は、TV、Blu-ray Disc、DVD、SD動画、USB動画、HDMI、VTR、Drive P@ss (動画など)の映像は表示されません。
安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけてご覧ください。
- 走行中でも、後席用のモニターには映像が出力されます。
後席用のモニターに出力される映像について→P.158

オーディオに切り換える

AUDIOを押す

- オーディオ画面に切り換わります。
- オーディオOFFの状態では**AUDIO**を押すと、オーディオメニューが表示されます。

オーディオの種類を選ぶ

オーディオメニューから

切り換えたいオーディオを選ぶ




- 選んだオーディオに切り換わります。

ステアリングスイッチで

- 準備 ● ステアリングスイッチ設定をしてください。(P.23)

SOURCEを割り当てたステアリングスイッチを押す

- 押すごとにオーディオが切り換わります。



- オーディオOFF時はMEMORY MUSICに切り換わります。
- 交通情報時は、TVに切り換わります。
- ステアリングスイッチで交通情報に切り換えることはできません。

お知らせ

- オーディオの音量を調整するには→P.17
- 地図画面やメニュー画面を表示中にオーディオを操作すると、情報バーに動作状態が約10秒間表示されます。表示例： ○☆バンド

- *1 SDメモリーカード挿入時のみ
- *2 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
- *3 ディスク(CD・MP3/WMA・DVD・Blu-ray Disc)挿入時のみ
- *4 本機とスマホ連携接続して、ケーブルで接続されたスマートフォンで、Drive P@ssが起動されている状態のとき(P.142～145)
ただし、上記の状態ではなくても、ビデオカメラなどの機器をHDMIで接続している場合は、Drive P@ssに切り換えるとHDMIの映像が表示されます。
- *5 後席用モニターに出力できません。
- *6 USBメモリー、iPod、Drive P@ss(スマホ連携)は、同時に接続できません。また、HDMIとDrive P@ss(スマホ連携)も、同時に接続できません。
- *7 USBメモリー、iPod接続時のみ(同時には接続できません。)
- *8 BLUETOOTH Audio機器接続時のみ

オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

オーディオ画面表示中に**MAP**を押す

- オーディオ画面に戻るには、**AUDIO**を押してください。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオOFFにしてください。(右記)

お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、オーディオ映像を表示させることができます。(P.128)

オーディオをOFFにする

本体ボタンで

AUDIOを2秒以上押す

- オーディオをONにするにはオーディオOFFの状態では、**AUDIO**を2秒以上押す

ツートップメニューから

AUDIO OFFを選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。(オーディオOFF)

- オーディオをONにするにはツートップメニューから**AUDIO ON**を選ぶ