


■ ご利用の流れ



* 1 初回利用時のみ

- ハンズフリー用携帯電話を4台まで登録でき、2台同時に接続できます。
- BLUETOOTH Audioを2台まで登録でき、1台に接続できます。
- スマートフォン連携機器は、ハンズフリー用に登録された機器から、1台接続できます。
 - すでに最大数登録しているときは、不要な登録データを削除してください。(P.133)
 - 適合機種については、Webサイト (<http://panasonic.jp/navi/>) をご覧ください。
 - 操作方法は対応機器によって異なります。詳しくは、BLUETOOTH対応機器の説明書をご覧ください。

■ 本機で利用できるプロファイルについて

サービス	プロファイル	
ハンズフリー	ハンズフリー通話	Hands-Free Profile (HFP)
	電話帳転送	Object Push Profile (OPP)
		Phone Book Access Profile (PBAP)
BLUETOOTH Audio	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)	
[NaviCon®]*2	Serial Port Profile (SPP)	
[Drive P@ss]*2		
[CarAV remote®]*2		
音声認識*2		
	Serial Port Profile (SPP) Hands-Free Profile (HFP)	

* 2 アプリは、予告なく機能が変更されたり、サービスが終了となることがあります。

BLUETOOTH通信を利用して、BLUETOOTH Audio (P.101)、ハンズフリー通話 (P.138)、Drive P@ss (P.142)、NaviCon® (P.146)、CarAV remote (P.148)、音声認識 (P.150) の機能を利用できます。

登録・接続

BLUETOOTH対応機器を本機に登録する	132
本機の準備をする	132
BLUETOOTH対応機器を本機に機器登録する	132
地図画面のハンズフリー状態表示	133
BLUETOOTH対応機器の登録データを削除する	133
BLUETOOTH対応機器を手動で本機と接続する	134
ハンズフリー用の携帯電話を手動で接続する	134
スマートフォン連携用のスマートフォンを手動で接続する	134
スマートフォン連携で使用するアプリを選択する	135
BLUETOOTH Audio機器を手動で接続する	135
BLUETOOTH対応機器の詳細情報を見る	136
ハンズフリー用の携帯電話の詳細情報を見る	136
BLUETOOTH Audio機器の詳細情報を見る	136
本機の本体情報を見る	137
本機のデバイス名とパスキーを変更する	137

ハンズフリー

ハンズフリーで通話する	138
電話がかかってきたら	138
通話中の操作	138
電話番号を入力して電話をかける	139
リダイヤルする	139
発信履歴から電話をかける	139
アドレス帳に登録する	140
アドレス帳から電話する	140
アドレス帳を削除する	141
ハンズフリー通話の設定をする	141

スマートフォン

Drive P@ssを利用する (スマートフォン連携)	142
Drive P@ssとは	142
スマートフォンと本機をケーブルで接続する	143
Drive P@ssを利用する	144
NaviCon®を利用する (スマートフォン連携)	146
[NaviCon®]とは	146
[NaviCon®]を利用する	147
スマートフォンをリモコンとして使う (スマートフォン連携)	148
CarAV remoteとは	148
CarAV remoteを利用する	148

音声認識

音声認識で目的地を検索する	150
いろいろな音声認識 (例)	151
検索結果画面の操作のしかた	151