

BLUETOOTH対応機器を手動で本機と接続する

ハンズフリー用の携帯電話を手動で接続する

- 1 **BLUETOOTH設定画面 (P.132) から登録機器一覧** を選ぶ
- 2 **ハンズフリー** を選ぶ
- 3 **携帯電話登録一覧** から接続したい携帯電話の「電話1」または「電話2」を選ぶ



- 選んだ携帯電話が本機とハンズフリー接続されます。
- 接続が完了するまで、約20秒かかります。
- 2台まで接続できます。
- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。*1

接続確認案内の設定をするには

本機の電源がONになったとき、接続設定された携帯電話に接続できなかった場合に、「携帯電話が接続されていません。携帯電話を忘れていませんか？」と案内されます。案内されるまでの時間は、接続した携帯電話の台数により異なります。

携帯電話登録一覧 (上記) から接続確認案内 **する** / **しない** を選ぶ

接続を解除するには

携帯電話登録一覧 (上記) から接続中の「電話1」または「電話2」 を選ぶ

- 接続が解除されます。

スマートフォン連携用のスマートフォンを手動で接続する

準備

- 専用アプリケーション (無料) の「Drive P@ss」/「NaviCon®」/「CarAV remote」をインストールして、起動してください。(P.142、146、148)
- スマートフォン連携用に接続したいスマートフォンを、本機にハンズフリー機器として登録してください。(P.132)
- 音声認識を利用する場合は、スマホ連携接続するスマートフォンをハンズフリー接続してください。(左記)

- 1 **BLUETOOTH設定画面 (P.132) から登録機器一覧** を選ぶ
- 2 **ハンズフリー** を選ぶ
- 3 **携帯電話登録一覧** から接続したいスマートフォンの「スマホ連携」を選ぶ



- 選んだ携帯電話が本機とスマホ連携接続されます。
- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。*1

接続を解除するには

携帯電話登録一覧 (上記) から接続中の「スマホ連携」 を選ぶ

- 接続が解除されます。

スマートフォン連携で使用するアプリを選択する

- 1 **情報・設定メニュー (P.25) からスマホ連携アプリ選択** を選ぶ
- 2 **設定したいスマホ連携アプリ** を選ぶ



BLUETOOTH Audio機器を手動で接続する

- 1 **BLUETOOTH設定画面 (P.132) から登録機器一覧** を選ぶ
- 2 **BLUETOOTH Audio** を選ぶ
- 3 **登録機器一覧** から接続したいBLUETOOTH Audio機器の**接続する**を選ぶ



- 選んだBLUETOOTH Audio機器が本機とBLUETOOTH Audio接続されます。
- 接続が完了するまで、約20秒かかります。
- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。*1

接続を解除するには

登録機器一覧 (上記) から接続中のBLUETOOTH Audio機器の **接続する** を選ぶ

- 接続が解除されます。

*1 自動接続されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。