

スマートフォンをリモコンとして使う (スマートフォン連携)

CarAV remoteとは

当社が提供するスマートフォン向けアプリケーションです。
BLUETOOTH通信を利用して、スマートフォン専用のアプリケーション「CarAV remote」(無料)で本機のオーディオを操作できます。

- 「CarAV remote」のダウンロードなどについては、下記サイトをご覧ください。
<http://panasonic.jp/navi/>


準備

- スマートフォンにアプリ「CarAV remote」をインストールしてください。
- スマートフォンを本機に機器登録してください。(P.132)
- スマートフォンと本機をスマホ連携接続して (P.134)、スマホ連携アプリ選択で「Drive P@ss/CarAV remote」を選んでください。(P.135)

お知らせ

- 「CarAV remote」を利用する場合は、スマートフォンと本機をケーブルで接続する必要はありません。
- iPodまたはiPhoneをP.118の図のとおり接続すると、そちらでの接続が優先されるため、iPhoneで「CarAV remote」を利用する場合は、iPodまたはiPhoneを取り外してください。

CarAV remoteを利用する



The diagram shows a car stereo unit with various controls. Callouts point to specific features and their corresponding CarAV remote actions:

- オーディオの種類を選ぶ**
オーディオ表示部を、右から左にフリックする
●フリックすることによりオーディオが切り換わります。
または
🔄をタッチする
●タッチすることによりオーディオが切り換わります。
●切り換わりかたは、ステアリングスイッチのSOURCEを割り当てたボタンで操作したときと同じです。(P.80)
- 音量を調整する**
+-をタッチする
●+:大きくなる
●-:小さくなる
- オーディオの音量を消音する(ミュート)**
🔇をタッチする
●もう一度タッチすると解除します。
●ミュート時の動作について→P.17
- 頭出し/早送り・早戻し/選局する**
⏪をタッチする
- アプリの情報(バージョン、利用規約、操作ガイド)を表示**