バージョンアップする 後席用モニターと組み合わせる

本機のソフトウェアをバージョンアップ できます。

準備

- ●下記サイトからダウンロードした更新 プログラムが保存されたSDメモリーカード を本機に挿入してください。(P.113) http://panasonic.ip/navi/
- 1 情報・設定メニュー (P.25) から システム設定を選ぶ
- 2 システム設定画面から その他設定 を選ぶ
- 3 バージョンアップを選ぶ
- 4 アプリケーション を選ぶ
- 5 はいを選ぶ
 - ●バージョンアップを開始します。
- ん バージョンアップが完了したら、 車のエンジンを止め(ACC OFF)、 約10秒間放置してから、再度 車のエンジンをかける(ACC ON)
 - ◆本機が再起動します。

接続する各機器の説明書もよくお読みください。

本機の映像(TV)、Blu-ray Disc*1、DVD、 VTR *2、SD(動画)、USB(動画))を、後席 用モニターに表示できます。

準 備

●後席用モニターを、本機が接続されている。 入力モード(「ビデオ | など)に切り換えて ください。

オーディオを切り換える(P.80)

- ●本機および後席用モニターに、選んだ オーディオが表示されます。
- MAP を押すと、後席用モニターに映像 を出力したまま、本機のディスプレイを 現在地画面に切り換えることができます。
- ●後席用モニターには、走行中でも映像が 出力されます。
- * 1 後席用モニターをHDMI入力のモード に切り換えてください。 (VTRでは視聴できません。)
- *2後席用モニターを映像入力(VTR)の モードに切り換えてください。 (HDMIでは視聴できません。)

お願い

●本機のHDMI出力端子と接続した後席用 モニターは、本機のVTRの映像を見ると き以外は、映像入力のモード(「ビデオ」 など)には切り換えないでください。本機 でTVやHDMIの映像が見られなくなる 場合があります。

お知らせ

- ●HDMI接続用中継ケーブルの抜き差しを したり、後席用モニターの電源をOFF/ ONすると、画面が乱れる場合があります。
- ●本機のHDMI出力端子と映像出力コード は、必ず1台の後席用モニターに接続し てください。別のモニターに接続しても、 本機の映像を同時に複数のモニターで 視聴することはできません。

カメラ付きリアモニターと接続して使う

カメラ付きリアモニター(CA-BMC900D:牛産完了品)の映像を、本機に割り込み表示 させることができます。

カメラ付きリアモニターの設定をする

カメラ付きリアモニターをご利用になる 前に、下記設定を行ってください。

- 1 情報・設定メニュー(P.25)から システム設定を選ぶ
- 2 システム設定画面から その他設定 を選ぶ
- 3 カメラ設定を選ぶ
- Δ オプションカメラ機能 ON を選ぶ



- オプションカメラがONになります。 「お買い上げ時の設定:OFFI
- ●再度選ぶと、OFFになります。
- 5 タイマー自動消去の時間を設定する
 - カメラの映像に切り換えてから、もと の画面に戻るまでの時間(本機に映像 が表示される時間)を設定します。

設定範囲:5秒 10秒 30秒 [お買い上げ時の設定:5秒]

6 設置位置確認を選ぶ

カメラの映像が本機に表示されます。 映像を見ながら、オプションカメラの 設置位置の調整や画質の調整(P.127) を行ってください。

カメラ付きリアモニターの映像を見る

準 備

●「ダイレクトボタン」を「オプションカメラ」 に設定してください。(P.169)

現在地画面で
②をタッチする





オプションカメラの映像が、本機に表示 されます。



●タイマー自動消去(左記)で設定された 時間カメラの映像を表示して、現在地 画面に戻ります。

お知らせ

●ランチャーメニューからオプションカメラの 映像を表示することもできます。(P.40)

■ 終了するには

映像表示中に、MAPを押す または画面にタッチする

バージョンアップする/後席用モニタ と組み合わせる その他の機能

158