


<ディスプレイ開>

例：CN-RX05D



- ① ディスク挿入口
- ② SDメモリーカード挿入口
 - 市販のSDメモリーカード(P.134)を挿入する
- ③ microSDメモリーカード挿入口(P.55)
- ④ 地図SDHCメモリーカード挿入口(P.98)