

# 地図の操作

## 縮尺を切り換える

タッチキー操作、2点タッチ/ダブルタップ、ピンチ操作で縮尺を切り換えられます。

- 縮尺の範囲：5 m～250 km

## タッチキーで縮尺を切り換える

### 詳細 / 広域 を選ぶ



- タッチし続けると、ズームアウト/ズームインのイメージで縮尺が切り換わります。
- 縮尺バーにタッチすると、タッチした縮尺に切り換わります。



## 2点タッチ/ダブルタップで縮尺を切り換える


## ● 広域に切り換えるには

### 2点タッチする



## ● 詳細に切り換えるには


### ダブルタップする



## ピンチで縮尺を切り換える

## ● 広域に切り換えるには

### ピンチインする



## ● 詳細に切り換えるには

### ピンチアウトする



- 指の間をぴったりにつけずに、指1本分くらい間隔をあけてください。

## お知らせ

- 走行中にピンチ操作で縮尺を切り換えることはできません。