

- **ここに行く**
カーソルの地点を目的地に設定して、ルート探索を開始する
- **5ルート**
カーソルの地点を目的地に設定して、異なる条件で5ルートを探索する
- **立寄る**
カーソルの位置を経由地に設定して、ルート探索を開始する(ルート案内中のみ)
- **地点登録**
カーソルの地点を登録地として登録する
- **地点編集**
登録地詳細画面を表示する(カーソルの地点が登録地の場合のみ)
- **施設詳細**

施設の詳細情報が表示される(情報があ
る場合のみ)

- **テナント情報**
施設のテナント情報が表示される(市街
地図でテナント情報のある地点にカー
ソルを合わせて地点メニューを表示さ
せた場合のみ)
- **周辺検索**
カーソルの周辺の施設を検索する
- **閉じる**
地図モード画面を表示する

お知らせ

- 表示されるタッチキーは、状況によって異なります。

地図上に表示されるVICS情報(レベル3)

VICS タイムスタンプ



情報が提供された時刻を表示

- 受信した時刻ではありません。
- ルート案内中にVICS タイムスタンプにタッチすると、渋滞・規制のある地点の地図を表示します。

お知らせ

- 別売のETC2.0車載器を接続すると、ETC2.0のVICS情報を受信できます。
- 別売の光ビーコン対応ETC2.0車載器を接続すると、ETC2.0のほか、光ビーコンからのVICS情報も受信できます。
- 遠方の渋滞情報は表示されません。

ハイウェイマップ/ルート情報表示中は



- 1 渋滞・混雑区間
道路を色分けして表示
- 2 規制情報
区間ごとにマークを表示(2件まで)