


地点を登録する(登録地)

登録地について

1ユーザーにつき最大900件まで登録できます。(自宅、お気に入り地点を含む)

- 登録された地点は、マークで表示されます。
- 登録地を表示する/しないの設定 (P.105)

カーソル(+)の地点を登録する

登録したい場所にカーソル(+)を合わせ、地点メニュー(P.36)から**地点登録**を選ぶ



- カーソル(+)の位置(地点)が登録されます。

現在地を登録する

準備

- ランチャーメニューに「地点を登録」が表示されるように設定してください。(P.29)

ランチャーメニューから**地点を登録**を選ぶ

- 現在地が登録地として登録されます。