

# 交通情報を聞く

---

**1** オーディオメニュー (P.48) から **交通情報** を選ぶ

---

**2** **1620kHz** / **1629kHz** を選ぶ

---

## お知らせ

- オーディオチューンでビット・周波数拡張の設定がONになっている場合、オーディオを交通情報に切り換えると、設定はOFFになります。