

# ディスクを再生する

## ディスクを挿入する


1 **TILT** を押す

2 OPEN/EJECT 画面から **OPEN** を選ぶ



- ディスプレイが開きます。

3 ラベル面を上にしてディスクを挿入する



- ディスプレイが自動的に閉じ、再生を開始します。
- **TILT** を押して、手動でディスプレイを閉じることもできます。


## ディスクを取り出す

1 **TILT** を押す

2 OPEN/EJECT 画面から **DISC EJECT** を選ぶ

- ディスプレイが開き、ディスクが排出されます。

3 ディスクを取り出す



4 **TILT** を押す

- ディスプレイが閉じます。