

## microSDメモリーカードの出し入れ


BDMVには、ローカルストレージにディスクの付加情報を保存して、再生時に利用することができるものがあります。

- 本機で使用できるmicroSDメモリーカードについては、(P.134)をご覧ください。
- 挿入する前に、他のカードが入っていないか確認してください。
- 正常に動作しないときは、再度カードを抜き差ししてください。

### 1 TILT を押し、OPEN を選ぶ


- ディスプレイが開きます。

### 2 パネルを左にスライドさせ、取り外す




### 3 microSDメモリーカードを奥までまっすぐに挿入する

角がカットされた側を右に




- カチッと音がするまで差し込む。

### 4 パネルを本体の左端に合わせ、はめ込む



- パネル裏面の突起を、本体の孔にかみ合わせてください。


### 5 パネルを右にスライドさせる



### 6 TILT を押す

- ディスプレイが閉じます。

### 取り出すには



### お知らせ

- microSDメモリーカードを挿入したら、必ずパネルを取り付けてください。パネルが取り付けられていない状態では、ディスプレイが閉まりません。