

# ディスクを再生する

字幕を切り換える・消去する [BDMV]  
[AVCHD]

## 1 字幕を選ぶ

## 2 字幕を切り換える

### 字幕切換を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕言語が切り換わります。

### 字幕を表示する/消去する

### 字幕ON/OFFを選ぶ

- 選ぶごとに、表示/消去が切り換わります。

字幕スタイルを切り換える [BDMV]

### スタイル切換を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕スタイルが切り換わります。

アングルを切り換える [BDMV] [BD-RE]  
[AVCREC]

### アングルを選ぶ

- 選ぶごとに、アングルが切り換わります。

タイトル/チャプターを選ぶ

## 1 サーチを選ぶ

## 2 番号を入力し、実行を選ぶ

- **切換**： タイトル/チャプターを切り換え
- **修正**： 全文字削除

副映像を切り換える [BDMV]

## 1 副映像を選ぶ

## 2 副映像を切り換える

### 映像切換を選ぶ

- 選ぶごとに、副映像が切り換わります。

### 副映像を消去する

### 映像ON/OFFを選ぶ

### 副映像用音声を切り換える

### 音声切換を選ぶ

- 選ぶごとに、副映像用音声切り換わります。

### 副映像用音声を消去する

### 音声ON/OFFを選ぶ

トップメニューからもとの再生に戻る (リジューム) [BDMV]\*<sup>1</sup> [AVCHD]

### リジュームを選ぶ

\* 1 BD-Jは非対応です。