

## タイトル/チャプターを番号で選ぶ (サーチ)

### 1 **サーチ**を選ぶ

### 2 **切換**で、サーチの対象を選ぶ

- 選ぶごとに、タイトル/チャプターが切り換わります。

### 3 番号を入力し、**実行**を選ぶ

- 入力したタイトル/チャプターの先頭から再生を開始します。

## 項目を決定する

### **エンター**を選ぶ

## 早送り・早戻しする

### **⏮ ⏭**を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

## スロー再生する

### 一時停止中 (P.56) に **⏮ ⏭** を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- ⏮**: **DVD-Video**のみ

## チャプターを頭出しする

### **⏮ ⏭**を押す