

BLUETOOTH対応機器を手動で本機と接続する

ハンズフリー用携帯電話を手動で接続する

1 **MENU** を押し、**ハンズフリー** ▶ **設定**
▶ **登録機器一覧** を選ぶ

2 **ハンズフリー** を選ぶ

3 携帯電話登録一覧から接続したい携帯電話の「電話1」または「電話2」を選ぶ

- 選んだ携帯電話が本機とハンズフリー接続されます。



- 接続が完了するまで、約20秒かかります。
- 2台まで接続できます。
- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。(接続されるまで、時間がかかる場合があります。)

接続確認案内の設定をするには

本機の電源がONになったとき、接続設定された携帯電話に接続できなかった場合に、音声で案内するよう設定できます。案内されるまでの時間は、接続した携帯電話の台数により異なります。

携帯電話登録一覧から接続確認案内 **する** / **しない** を選ぶ

接続を解除するには

携帯電話登録一覧から接続中の「電話1」または「電話2」を選ぶ

- 接続が解除されます。

スマートフォン連携用のスマートフォンを手動で接続する

準備

- スマートフォンに専用アプリ(無料)のDrive P@ss/NaviCon®/CarAV remoteをインストールして、起動してください。
- スマートフォン連携用に接続したいスマートフォンを、本機にハンズフリー機器として登録してください。(P.81)
- 音声認識を利用する場合は、スマホ連携接続するスマートフォンをハンズフリー接続してください。

1 **MENU** を押し、**ハンズフリー** ▶ **設定**
▶ **登録機器一覧** を選ぶ

2 **ハンズフリー** を選ぶ

3 携帯電話登録一覧から接続したいスマートフォンの「スマホ連携」を選ぶ

- 選んだ携帯電話が本機とスマホ連携接続されます。



- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。(接続されるまで、時間がかかる場合があります。)

接続を解除するには

携帯電話登録一覧から接続中の「スマホ連携」を選ぶ

- 接続が解除されます。