

後席用モニターと組み合わせる

接続する各機器の説明書もよくお読みください。

本機の映像([TV]、[Blu-ray Disc] *1、[DVD]、[VTR] *2、[SD(動画)]、[USB(動画)])を、後席用モニターに表示できます。

準備

- 後席用モニターを、本機が接続されている入力モード([ビデオ]など)に切り換えてください。

オーディオを切り換える

(P.48)

- 本機および後席用モニターに、選んだオーディオが表示されます。
- [MAP]を押すと、後席用モニターに映像を出力したまま、本機のディスプレイを現在地画面に切り換えることができます。
- 後席用モニターには、走行中でも映像が出力されます。

- * 1 後席用モニターをHDMI入力のモードに切り換えてください。
(VTRでは視聴できません。)
- * 2 後席用モニターを映像入力(VTR)のモードに切り換えてください。
(HDMIでは視聴できません。)

お願い

- 本機のHDMI出力端子と接続した後席用モニターは、本機のVTRの映像を見るとき以外は、映像入力のモード([ビデオ]など)には切り換えないでください。本機でTVやHDMIの映像が見られなくなる場合があります。

お知らせ

- HDMI接続用中継ケーブルの抜き差しをしたり、後席用モニターの電源をOFF/ONすると、画面が乱れる場合があります。
- 本機のHDMI出力端子と映像出力コードは、必ず1台の後席用モニターに接続してください。別のモニターに接続しても、本機の映像を同時に複数のモニターで視聴することはできません。