

ETC2.0車載器と接続して使う

接続する各機器の説明書もよくお読みください。

ETC2.0車載器を接続すると、VICSの情報提供サービスを受けたり、ETCとして有料道路で料金の自動支払いや通行ができます。

機種によっては、ETC2.0車載器側の機能が一部制限されます。

- ETC2.0車載器の一部のボタンは操作できません。
- ETC2.0車載器からの音声案内は行いません。
ナビゲーションから音声または画面表示で案内されます。

お知らせ

- 機種によっては、ETC2.0車載器から音声案内される場合があります。
 - ・ETCカードを入れたままエンジンをかけた(ACCをONにした)とき
 - ・ETCカードを入れたままエンジンを止めた(ACCをOFFにした)とき

信号情報活用運転支援システム (TSPS) による情報提供サービス

道路上に設置された光ビーコンから取得する信号情報および車の走行情報を用いて、信号交差点を円滑に通行するための情報を表示と音声で案内します。

表示例

| 状況 | 表示 | 音声 |
|--|----|-----------------------|
| 前方の信号交差点の案内ができるとき | | なし |
| 現行速度で走行すれば、前方の信号機を通過できると予測したとき (信号通過支援) *1 | | なし |
| 現行速度で走行すれば、前方の信号機が赤になると予測したとき (赤信号減速支援) *1 | | この先、信号機があります。ご注意ください。 |
| 停車中、前方の信号機が青に変わるのを待つとき (発進遅れ防止支援) | | なし |
| 停車中、前方の信号機が、あと5秒で青になるとき (発進遅れ防止支援) | | まもなく青信号です。 |
| 前方の信号交差点の案内ができないとき | | なし |

*1 通過時の灯色の予測が変わったとき、または交差点を通過するときは「支援あり」の表示に変わります。

お知らせ

- 各支援の設定について、詳しくは(P.107)をご覧ください。
- 本機能はあくまでも補助機能です。実際の信号機の点灯状況と異なる場合は信号機の表示に従ってください。案内を過信せず、常に実際の道路状況や道路標識、前方の信号表示を優先して運転してください。